

Spoštovani,
v škatli vašega novega CashConcepts CCE 30 boste našli kratek priročnik za uporabo novega testerja ponarejenega denarja.

1. Zelena lučka LED: pristen bankovec
LED vrstica rdeča: Sumljiv bankovec
2. Izhodna smer sprejetih bankovcev
3. Prikaz: Zaznana valuta
4. Prikaz: Številke sprejetih bankovcev
5. Prikaz: Vrednost sprejetih bankovcev
6. Prikaz: Izbrani način dodajanja (ADD) oz prikaz vrednosti (DEN)
7. Gumb DIR/ADD: Kratak pritisk: spremenite izhod smer / Dolg pritisk: Spremeni način (DODAJ/DEN)
8. Gumb ON/OFF: Vklp/izklop naprave.
Trikrat pritisnite gumb, da izklopite signalni ton
9. Gumb CUR/REPORT: večkrat pritisnite, da prikažete posamezne vsote not, ki se testirajo / dolg pritisk: Izberite valuto, če je programska oprema nima samodejno prepoznavanje (odvisno od valute kombinacija).
10. Vnos bankovcev / Splošna smer izhoda osumljenca bankovci



1. V prostoru za baterijo: priključek za dodatno baterijo
2. V prostoru za baterijo: reža za kartico SD za dodatno kartico SD posodabljanje naprave in za menjavo valut
3. Vnesite nalepko s serijsko številko
4. Mini USB vhod za povezavo z računalnikom
5. Priključek iz napajalnika (12 V DC / 1 A)

Začetek obratovanja:

- Priključite napajalnik v vtičnico.
- Zdaj povežite napajalnik s CCE 30, če se naprava ne vklopi samodejno, pritisnite gumb ON/OFF za dve sekundi.
- Bankovce, ki jih želite preizkusiti, enega za drugim vstavite v napravo.
- Bankovci se vlečejo in preverjajo, sprejeti bankovci se izvržejo glede na nastavitve na vstopno stran ali na zadnjo stran naprave. Upoštevajte, da vse valute niso sprejete v vseh štirih vzdolžnih smereh ali pa je treba uporabiti bankovce na desno stran naprave.
- Sumljivi in ponarejeni bankovci se običajno izvržejo na vstopno stran in vas obvestijo o sumljivem bankovcu z opozorilnim tonom.

Čiščenje senzorjev

Zaradi bankovcev in zaradi usedanja prahu nastajajo usedline pred senzorji avtomata. Te nečistoče povzročijo povečano neprepoznavanje pravih bankovcev. Prosimo, da senzorje CCE 30 čistite v rednih intervalih. Pri čiščenju igralnega avtomata vedno preklopite izklopite napravo in izvlecite napajalni vtič. Zgrabite v vstopno režo naprave in jo zložite navzgor. Z mehko krtačo in s čistilno krpo lahko odstranite obloge s senzorjev. Lahko pa tudi naročite posebne čistilne krpice in sprej na stisnjen zrak za profesionalno čiščenje.

