

APARAT ZA PREVERJANJE BANKOVCEV CCE20

Spoštovani,
prosimo, da se pred uporabo seznanite z delovanjem elektronskega detektorja ponarejenega denarja CCE 20, da boste dosegli optimalne rezultate pri odkrivanju ponaredkov in jih prilagodili vašim operativnim procesom.



1. Izbrana obratna smer izdajanja sprejetih bankovcev.
2. Prikaz aktivne valute.
3. Prikaz vrednosti bankovca / skupnega zneska bankovcev glede na izbrani način.
4. Prikažite število preverjenih bankovcev.
5. Prikaz stanja baterije (baterija neobvezna).
6. Prikaz izbrane smeri izdaje sprejetih bankovcev.
7. Prikaz izbranega načina (ADD = dodajanje preverjenih bankovcev, DEN = prikaz posamezne vrednosti brez skupnega oblikovanja).
8. Vdolbinica za odpiranje naprave.
9. LED vrstica za prikaz operativne pripravljenosti.
10. Gumb ▲ ▼ : Pritisnite in držite za spremembo smeri izdajanja sprejetih bankovcev.
11. Gumb VKLOP/IZKLOP: Pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.
Ko je vklopljen, trikrat zaporedoma pritisnite, da vklopite ali izklopite signalni ton.
12. Gumb MODE: Pritisnite in držite na kratko za spremembo načina (prikaz dodatka ali posamezne vrednosti) Dolgo pritisnite, da počistite zaslon.
13. Podajanje bankovcev, splošna smer izdaje bankovcev, za katere se sumi, da so ponarejeni, izbrana smer izdaje sprejetih bankovcev.
14. Pokrov prostora za baterije za dodatno baterijo.
15. Imenska ploščica s serijsko številko.
16. Mini USB vhod za serviserje.
17. Napajalni priključek 12 V DC 1 A.
18. Izbrana obratna smer izdaje sprejetih bankovcev.
19. Reža za mikro SD kartico za dodatno kartico SD za menjavo valut in posodobitve valut.

Namestitev:

- Priključite napajalnik v vtičnico.
- Zdaj priključite napajalnik na CCE 20. Če se naprava ne vklopi samodejno, pritisnite in 2 sekundi držite tipko VKLOP/IZKLOP.
- Sedaj enega za drugim vstavite bankovce, ki jih želite testirati.
- Bankovci se vlečejo in preverjajo, sprejeti bankovci se izvržejo nazaj na vhodno stran ali na zadnjo stran, odvisno od nastavitve.
- Bankovce, za katere obstaja sum, da so ponarejeni, običajno vržemo na vhodno stran. in z opozorilnim zvokom boste obveščeni, da ta ocena ni bila sprejeta.

Čiščenje senzorjev

Bankovci in prah, ki se usedejo, povzročijo nastanek usedlin pred senzorji avtomata. Te kontaminacije povzročajo vse večjo nezmožnost prepoznavanja pristnih bankovcev. Redno čistite senzorje CCE 20. Pri čiščenju stroja vedno izklopite napravo in izvlecite električni vtič. Sezite v zarezo na strani naprave (slika št. 4) in prepognite zgornji del naprave navzgor in v stran. Obloge s senzorjev in tekočih trakov bankovcev lahko odstranite z mehko krtačo in krpo za čiščenje očal. Lahko pa tudi naročite posebne čistilne kartice in razpršilo s stisnjenim zrakom za profesionalno čiščenje.

Kontakt

Če se pojavijo težave z vašim CCE 20 in jih ne morete rešiti s priročnikom, se najprej obrnite na svojega prodajalca.

Prosimo, da shranite račun kot dokazilo o garanciji. Tipske nalepke na hrbtni ali spodnji strani stroja s serijsko številko ne smete odstraniti, prelepiti, poškodovati ali kakor koli drugače spreminjati, sicer obstaja nevarnost izgube garancije.