

APARAT ZA PREVERJANJE BANKOVCEV CCE10

APARAT ZA PREVERJANJE BANKOVCEV CCE10

Spoštovani, prosimo, da se pred uporabo seznanite z delovanjem detektorja ponarejenega denarja CCE 10, da boste dosegli optimalne rezultate pri odkrivanju ponaredkov in jih prilagodili vašim operativnim procesom.



1. Izbrana smer povratnega izhoda od prejetih bankovcev.
2. Prikaz izbrane izhodne smeri.
3. LED krog za prikaz rezultatov. **Rdeča**: sum ponarejanja denarja. **Zelena**: pravi bankovec.
4. Vdolbina za odpiranje naprave.
5. LED vrstica za prikaz operativne pripravljenosti.
6. Gumb ▲: pritisnite in držite, da spremenite smer izdajanja sprejetih bankovcev.
7. Gumb VKLOP/IZKLOP: pritisnite in držite za vklop in izklop.
8. Gumb ▼: Pritisnite in držite, da spremenite smer izdajanja sprejetih bankovcev.
9. Podajanje bankovcev, splošna izhodna smer za bankovce, za katere obstaja sum, da so ponarejeni.
10. Pokrov za baterijo(če naročite dodatno).
11. Imenska ploščica s serijsko številko.
12. Mini USB vhod za serviserje.
13. Napajalni priključek 12 V DC 1 A.
14. Izbrana smer povratnega izhoda od sprejetih bankovcev.
15. Reža za mikro SD kartico za dodatno kartico SD.

Začetek

- Priključite napajalnik v vtičnico.
- Zdaj priključite napajalnik na CCE 10. Če se enota ne vklopi samodejno, pritisnite in držite gumb za VKLOP/IZKLOP 2 sekundi.
- Sedaj enega za drugim vstavite bankovce, ki jih želite testirati.
- Bankovci se vlečejo in preverjajo, sprejeti bankovci se izvržejo nazaj na vhodno stran oz. naprej, odvisno od nastavitve.
- Sumljivi zapiski se običajno izvržejo na vhodno stran in zasliši se opozorilni ton, ki vas obvesti da ni bilo sprejeto.
- V primeru sprejetih bankovcev LED krogec sveti zeleno; pri sumljivih bankovcih, LED krog sveti rdeče in opozorjeni ste, da ta bankovec ni bil sprejet.

Čiščenje senzorjev

Bankovci in usedajoči se prah povzročajo usedline pred senzorji avtomata. Te nečistoče vodijo do povečanega števila neodkritih pristnih bankovcev. Zato prosimo, da očistite senzorje CCE 10 v rednih intervalih. Ko čistite stroj, ga praviloma izklopite in odklopite iz električnega omrežja. Primite držalo ob strani naprave (slika št. 4) in odprite zgornji del naprave navzgor in na stran. Obloge s senzorjev in s tekočih trakov bankovcev lahko odstranite z mehko krtačo in krpo za čiščenje očal. Druga možnost je, da naročite posebne čistilne kartice in zračni sprej za profesionalno čiščenje .

Kontaktiraj nas

V primeru kakršnih koli težav z vašim CCE 10 in teh težav ne morete rešiti s pomočjo priročnika, prosimo, da se najprej obrnete na svojega prodajalca.

Prosimo, da shranite vaš prodajni račun kot dokazilo o garanciji. Oznaka tipa na zadnji ali spodnji strani stroja s serijsko številko se ne sme odstraniti, prelepiti, poškodovati ali kakor koli drugače spremeniti. Garancija je lahko razveljavljena.