

Spoznajte svoj pokončni mešalnik Kenwood

Čestitamo vam za nakup izdelka Kenwood. S tako široko izbiro nastavkov je več kot le mešalnik. To je sodoben pokončni mešalnik. Upamo, da boste uživali v njegovi uporabi.

Robusten. Zanesljiv. Vsestranski. Kenwood.

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Odstranite vso embalažo in nalepke.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko – iz varnostnih razlogov – zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servis za Kenwood.
- Po uporabi in pred čiščenjem ter nameščanjem ali menjavo orodja/nastavkov obrnite gumb za nadzor hitrosti v položaj za izklop »OFF« in izvlecite vtič. Deli telesa, lasje, nakit in ohlapna oblačila naj bodo oddaljeni od gibljivih delov in pritrjenih nastavkov. Delujočega pokončnega mešalnika nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave. Poskrbite za pregled ali popravilo: glejte poglavje »Servisiranje«. Pokončni mešalnik ne sme delovati z glavo v dvignjenem položaju.
- Prstov nikoli ne tlačite v mehanizem šarnirja. Kabel nikoli ne sme viseti na mestu, na katerem ga lahko zagradi otrok.
- Nikoli ne pustite, da se pogonska enota, kabel ali vtič zmoči. Nikoli ne uporabite neprimerne nastavka ali več kot en nastavek naenkrat.
- Nikoli ne presežite količin, navedenih v tabeli z največjimi kapacitetami.
- Pred uporabo nastavka preberite in upoštevajte varnostna navodila, ki so mu priložena. Pri dvigovanju aparata bodite zelo previdni, saj je ta težek. Pred dviganjem poskrbite, da je glava pravilno zaklenjena v spuščnem položaju in da so posoda, orodja, pokrovi pogonov in kabel pritrjeni.
- Pri odstranjevanju orodij za posodo po daljši uporabi bodite zelo previdni, saj se lahko segrejejo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Ne premikajte ali dvigujte mešalne glave s pritrjenim nastavkom, saj lahko pokončni mešalnik postane nestabilen.
- Napravo med premikanjem vedno dvignite za podstavek in mešalno glavo. Naprave ne dvigajte ali prenašajte za ročaj posode.
- Aparat naj ne deluje blizu roba delovne površine, prav tako ne sme viseti čez delovno površino. Ko je nastavek pritrjen, nanj ne pritiskajte s silo, saj lahko enota postane nestabilna, se prevrne in vas poškoduje.
- Kratki napajalni kabel postavite tako, da se vanj ne boste zapletali ali spotikali. Pri uporabi podaljškov bodite previdni. Če uporabite podaljšek: 1) mora biti označena električna moč podaljška vsaj tako visoka kot električna moč aparata in 2) naj bo kabel postavljen tako, da ne prekriva pulta ali mize, kjer ga lahko vlečejo otroci ali se čezenj nenamerno spotaknejo. 3) Podaljšek mora biti 3-žilni in ozemljen. Električna moč aparata je navedena na spodnji strani enote. Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, če so pod nadzorom in upoštevajo navodila za varno uporabo naprave ter razumejo nevarnosti uporabe.
- Napačna uporaba aparata lahko privede do poškodb.
- Otroci ne smejo uporabljati te naprave. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. Najvišja zmogljivost je odvisna od mini sekljalnika/nastavka za mlinček, ki porabi največ energije. Drugi nastavki lahko porabijo manj moči.

Samo za KVC85:

- Nikoli ne uporabljajte zaščite proti škropljenju s 3,5-litrsko posodo. Zaščita proti škropljenju je primerna samo za uporabo s 5-litrsko posodo.
- Nastavka ne nameščajte na pokončni mešalnik, ko je 3,5-litrsko posoda spravljen v 5-litrsko posodo.
- Za mesenje testa uporabite le 5-litrsko posodo.

Samo za KVL85:

- Nikoli ne uporabljajte zaščite proti škropljenju s 5-litrsko posodo. Zaščita proti škropljenju je primerno samo za uporabo s 7-litrsko posodo.
- Nastavka ne nameščajte na pokončni mešalnik, ko je 5-litrsko posoda spravljen v 7-litrsko posodo.
- Za mesenje testa uporabite le 7-litrsko posodo.
- Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo v gospodinjstvu. Proizvajalec Kenwood ne prevzema nikakršne odgovornosti ob neprimerni uporabi naprave in za okvare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

Pred priključitvijo naprave

- Prepričajte se, da električna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza napetosti, navedeni na spodnjem delu aparata.
- Aparat je skladen z Uredbo (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Pred prvo uporabo

- Operite dele, glejte poglavje o čiščenju in vzdrževanju.

Popis delov

Izhodi za nastavke

- ① Pogon za visoko hitrost
- ② Pogon za nizko hitrost
- ③ Vtičnica za nastavke za posodo

Mešalnik

- ④ Pokrov pogona za visoko hitrost
- ⑤ Mešalna glava
- ⑥ Lučka za pripravljenost mešalnika
- ⑦ Gumb za nadzor hitrosti
- ⑧ Gumb za sprostitve mešalne glave
- ⑨ Pogonska enota

- ⑩ Tehtnice Easyweigh
 - a zaslon
 - b gumb za vklop/ponastavitev
 - c tipka za preklon med kg/lb
- ⑪ Posode
- ⑫ Pokrov pogona za nizko hitrost
- ⑬ Pokrov glave
- ⑭ K-stepalnik
- ⑮ Metlica
- ⑯ Orodje za gnetenje
- ⑰ Stepalnik
- ⑱ Lopatica
- ⑲ Zaščita proti škropljenju

Opomba: Vijačni ključ je prikazan le za ponazoritev in ni priložen v paketu.