

## 1. SL - OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Aparat lahko uporabljajo osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja pod nadzorom ali, če so dobile navodila za varno uporabo aparata in so razumele povezane nevarnosti.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Ta aparat se sme uporabljati samo za namen, za katerega je zasnovan. Vsaka drugačna uporaba se razume kot neustrezna. Aparat ni primeren za komercialno uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata. Nikoli ne poskušajte drobiti ledu ali uporabljati drugače kot je navedeno v navodilih.
- Aparata pri čiščenju nikoli ne potaplajte v vodo.
- **POZOR:** za čiščenje aparata ne uporabljajte bazičnih čistil, ki bi ga lahko poškodovale; uporabite mehko krpo in, če je potrebno, blago čistilo.
- Aparata ne uporabljajte, če sta pokrov ali zaščita vrtljivega dela poškodovana ali uničena.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidene uporabe v kuhinjskih prostorih za osebe trgovin, pisarnah in drugih delovnih prostorih, v kmečkem turizmu, hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih, v sobah v najemu.
- V primeru poškodbe na vtiču ali napajalnem kablu, naj okvarjene dele zamenja pooblaščen ni serviser, da se prepreči vsakršno tveganje.

### SAMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, če ni pod nadzorom ali preden ga montirate, demontirate ali čistite.
- Tega aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in napajalni kabel naj bo izven dosega otrok.
- Otroci aparata ne smejo uporabljati za igranje.

## 2. VARNOSTNA OPOZORILA



Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje.

Ker aparat deluje na elektriko, ne moremo izločiti možnosti, da pride do električnih sunkov.

Upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Pred čiščenjem morate stroj ugasniti in izklopati iz električnega omrežja. Aparata nikoli ne potaplajte v vodo.
- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Pred čiščenjem stroj ugasnite in vtičač izvlecite iz električne vtičnice.



Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebnostne poškodbe ali okvare aparata.

- Embalažni material (plastične vrečke, stiropor) shranite izven dosega otrok.
- Aparata ne postavite na ali v bližino električnih ali plinskih gorilnikov ali v segreto pečico.
- Preverite, da v kavnem mlinčku ni tujkov.
- Izogibajte se stiku s premikajočimi se deli.
- **Modeli z rezili:** Rezila so nabrušena. Pri ravnanju z njimi bodite previdni.

### 2.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo aparata pazorno preberite ta navodila. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico poškodbe oseb ali škodo na aparatu.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neupoštevanja teh uporabniških navodil.



#### Opomba:

Ta navodila skrbno shranite. V primeru prodaje aparata, novega lastniku izročite tudi ta uporabniška navodila.

### 2.2 TEHNIČNE LASTNOSTI

- Aparat je skladen z direktivami ES.
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku s prehranskimi proizvodi, so skladni z evropsko direktivo 1935/2004.

### ODSTRANJEVANJE

Aparata ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstvenimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

