

ES

- Elimine el aparato, la batería y los accesorios de acuerdo con la normativa local. No deben desecharse con la basura doméstica normal. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otros peligros.

- El dispositivo tiene una batería incorporada no extraíble, no intente extraer la batería, de lo contrario, el dispositivo puede resultar dañado.
- El símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje del producto, la batería y la documentación le recuerda que todos los productos electrónicos y las baterías deben llevarse a puntos de recogida selectiva de residuos al final de su vida útil; no deben eliminarse en el flujo normal de residuos con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo en un punto de recogida designado o en un servicio de reciclaje separado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, de acuerdo con las leyes locales.
- No lo use durante las actividades relacionadas con el agua.

- Este producto no está diseñado como dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y mediciones deben utilizarse únicamente como referencia personal.
- La base de carga y el cable no son resistentes al agua. Seca el puerto, los contactos metálicos y el dispositivo durante la carga.
- Puede encontrar instrucciones de uso detalladas y más información en www.watchmark.com tras escanear el código QR disponible al principio del manual.

ET

- Hävitage seade, aku ja tarvikud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Neid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Ebakorrektn e aku kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte
- Seadmel on sisseehitatud, mitte-eemaldatav aku, ärge püüdke akut eemaldada, vastasel juhul võib seade kahjustada.
- Toote, aku ja kirjanduse pakendil olev läbi kriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tuletab teile meelde, et kõik elektroonikatooted ja akud tuleb nende kasutusaja lõppedes viia eraldi jäätmekogumispunktidesse; neid ei tohi tavajäätmete hulka visata koos majajäätmisjäätmetega. Kasutaja vastutab selle eest, et seadme kõrvaldamine toimuks vastavalt kohalikele seadustele määratud kogumispunktis või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide eraldi ringlussevõtu teenuse kaudu.
- Ärge kandke veega seotud tegevuste ajal.
- See toode ei ole mõeldud meditsiiniseadmeks ja ei ole mõeldud ühegi haiguse diagnoosimiseks, ravimiseks, ravimiseks või ennetamiseks. Kõiki andmeid ja mõtmisi tuleks kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks.
- Laadimisidokk ja -kaabel ei ole veekindel. Pühkige laadimise ajal port, metallkontaktid ja seade kuivaks.
- Üksikasjalikud kasutusjuhendid ja lisateavet leiate aadressilt www.watchmark.com pärast kasutusjuhendi alguses oleva QR-koodi skaneerimist.

ES

- Elimine el aparato, la batería y los accesorios de acuerdo con la normativa local. No deben desecharse con la basura doméstica normal. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otros peligros.

- El dispositivo tiene una batería incorporada no extraíble, no intente extraer la batería, de lo contrario, el dispositivo puede resultar dañado.
- El símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje del producto, la batería y la documentación le recuerda que todos los productos electrónicos y las baterías deben llevarse a puntos de recogida selectiva de residuos al final de su vida útil; no deben eliminarse en el flujo normal de residuos con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo en un punto de recogida designado o en un servicio de reciclaje separado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, de acuerdo con las leyes locales.
- No lo use durante las actividades relacionadas con el agua.

- Este producto no está diseñado como dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y mediciones deben utilizarse únicamente como referencia personal.
- La base de carga y el cable no son resistentes al agua. Seca el puerto, los contactos metálicos y el dispositivo durante la carga.
- Puede encontrar instrucciones de uso detalladas y más información en www.watchmark.com tras escanear el código QR disponible al principio del manual.

ET

- Elimine el aparato, la batería y los accesorios de acuerdo con la normativa local. No deben desecharse con la basura doméstica normal. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otros peligros.

- El dispositivo tiene una batería incorporada no extraíble, no intente extraer la batería, de lo contrario, el dispositivo puede resultar dañado.
- El símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje del producto, la batería y la documentación le recuerda que todos los productos electrónicos y las baterías deben llevarse a puntos de recogida selectiva de residuos al final de su vida útil; no deben eliminarse en el flujo normal de residuos con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo en un punto de recogida designado o en un servicio de reciclaje separado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, de acuerdo con las leyes locales.
- No lo use durante las actividades relacionadas con el agua.

- Este producto no está diseñado como dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y mediciones deben utilizarse únicamente como referencia personal.
- La base de carga y el cable no son resistentes al agua. Seca el puerto, los contactos metálicos y el dispositivo durante la carga.
- Puede encontrar instrucciones de uso detalladas y más información en www.watchmark.com tras escanear el código QR disponible al principio del manual.

ET

- Hävitage seade, aku ja tarvikud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Neid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Ebakorrektn e aku kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte
- Seadmel on sisseehitatud, mitte-eemaldatav aku, ärge püüdke akut eemaldada, vastasel juhul võib seade kahjustada.
- Toote, aku ja kirjanduse pakendil olev läbi kriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tuletab teile meelde, et kõik elektroonikatooted ja akud tuleb nende kasutusaja lõppedes viia eraldi jäätmekogumispunktidesse; neid ei tohi tavajäätmete hulka visata koos majajäätmisjäätmetega. Kasutaja vastutab selle eest, et seadme kõrvaldamine toimuks vastavalt kohalikele seadustele määratud kogumispunktis või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide eraldi ringlussevõtu teenuse kaudu.
- Ärge kandke veega seotud tegevuste ajal.
- See toode ei ole mõeldud meditsiiniseadmeks ja ei ole mõeldud ühegi haiguse diagnoosimiseks, ravimiseks, ravimiseks või ennetamiseks. Kõiki andmeid ja mõtmisi tuleks kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks.
- Laadimisidokk ja -kaabel ei ole veekindel. Pühkige laadimise ajal port, metallkontaktid ja seade kuivaks.
- Üksikasjalikud kasutusjuhendid ja lisateavet leiate aadressilt www.watchmark.com pärast kasutusjuhendi alguses oleva QR-koodi skaneerimist.

FI

- Hävitä laite, akku ja lisävarusteet paikallisten määräysten mukaisesti. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Akun epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muita vaaratilanteita.
- Laitteessa on sisäänrakennettu, irrottamaton akku, älä yritä irrottaa akkua, muutoin laite voi vaurioitua.
- Tuotteen, akun ja kirjallisuuden pakkauksessa oleva yliviivattu pyörillä varustettu roskakorisymboli muistuttaa siitä, että kaikki elektroniikkatuotteet ja akut on vietävä käyttöään päätyttyä erillisii jätteenkeräyspisteisiin; niitä ei saa hävittää normaaliin jättevirtaan kotitalousjätteen mukana. Käyttäjän vastuulla on hävittää laite paikalliseen lainsäädännön mukaisesti nimetyssä keräyspisteessä tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja paristojen erillisikierrätyspalvelussa.
- Älä käytä sellaista veteen liittyvien toimintojen aikana.
- Tätä tuotetta ei ole suunniteltu lääkinälliseksi laitteeksi, eikä sitä ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai ennaltaehkäisyyn. Kaikkia tietoja ja mittauksia tulee käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Lataustelakka ja kaapeli eivät ole vedenkestäviä. Pyyhi portti, metallikontaktit ja laite kuivaksi latauksen aikana.
- Löydät yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja lisätietoja osoitteesta www.watchmark.com skannattuasi käyttöohjeen alussa olevan QR-koodin.

FR

- Mettez l'appareil, la batterie et les accessoires au rebut conformément aux réglementations locales. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée et non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'emballage de votre produit, de la batterie et de la documentation vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte des déchets séparés à la fin de leur vie utile ; ils ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries, conformément aux lois locales.
- Ne le portez pas lors d'activités nautiques.
- Ce produit n'est pas conçu comme un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Toutes les données et mesures doivent être utilisées à titre de référence personnelle uniquement.
- La station de charge et le câble ne sont pas résistants à l'eau. Essayez le port, les contacts métalliques et l'appareil pendant la charge.
- Vous trouverez un mode d'emploi détaillé et d'autres informations sur www.watchmark.com après avoir scanné le code QR disponible au début du manuel.

FR

- Mettez l'appareil, la batterie et les accessoires au rebut conformément aux réglementations locales. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée et non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'emballage de votre produit, de la batterie et de la documentation vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte des déchets séparés à la fin de leur vie utile ; ils ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries, conformément aux lois locales.
- Ne le portez pas lors d'activités nautiques.
- Ce produit n'est pas conçu comme un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Toutes les données et mesures doivent être utilisées à titre de référence personnelle uniquement.
- La station de charge et le câble ne sont pas résistants à l'eau. Essayez le port, les contacts métalliques et l'appareil pendant la charge.
- Vous trouverez un mode d'emploi détaillé et d'autres informations sur www.watchmark.com après avoir scanné le code QR disponible au début du manuel.

FR

- Mettez l'appareil, la batterie et les accessoires au rebut conformément aux réglementations locales. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée et non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'emballage de votre produit, de la batterie et de la documentation vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte des déchets séparés à la fin de leur vie utile ; ils ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries, conformément aux lois locales.
- Ne le portez pas lors d'activités nautiques.
- Ce produit n'est pas conçu comme un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Toutes les données et mesures doivent être utilisées à titre de référence personnelle uniquement.
- La station de charge et le câble ne sont pas résistants à l'eau. Essayez le port, les contacts métalliques et l'appareil pendant la charge.
- Vous trouverez un mode d'emploi détaillé et d'autres informations sur www.watchmark.com après avoir scanné le code QR disponible au début du manuel.

HR

- Odložite uređaj, bateriju i pribor u skladu s lokalnim propisima. Ne smiju se odlagati u uobičajeni kućni otpad. Nepravilna uporaba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti
- Uređaj ima ugrađenu bateriju koja se ne može ukloniti, nemojte pokušavati izvaditi bateriju jer se u suprotnom uređaj može oštetiti.
- Simbol prekržiene kante za smeće na pakiranju vašeg proizvoda, baterije i literature podsjeća vas da se svi elektronički proizvodi i baterije moraju odnijeti na posebna mjesta za prikupljanje otpada na kraju svog radnog vijeka; ne smiju se odlagati u uobičajeni tok otpada s kućnim otpadom. Odgovornost je korisnika odložiti opremu koristeći određeno sabirno mjesto ili servis za odvojeno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme i baterija u skladu s lokalnim zakonima.
- Nemojte ga nositi tijekom aktivnosti u vodi.
- Ovaj proizvod nije dizajniran da bude medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnosticiranje, liječenje, liječenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Sve podatke i mjerenja treba koristiti samo za osobnu upotrebu.
- Dock za punjenje i kabel nisu vodootporni. Obrišite prilikjučak, metalne kontakte i uređaj tijekom punjenja.
- Detaljne upute za uporabu i više informacija možete pronaći na www.watchmark.com nakon skeniranja QR koda dostupnog na početku priručnika.

HR

- Odložite uređaj, bateriju i pribor u skladu s lokalnim propisima. Ne smiju se odlagati u uobičajeni kućni otpad. Nepravilna uporaba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti
- Uređaj ima ugrađenu bateriju koja se ne može ukloniti, nemojte pokušavati izvaditi bateriju jer se u suprotnom uređaj može oštetiti.
- Simbol prekržiene kante za smeće na pakiranju vašeg proizvoda, baterije i literature podsjeća vas da se svi elektronički proizvodi i baterije moraju odnijeti na posebna mjesta za prikupljanje otpada na kraju svog radnog vijeka; ne smiju se odlagati u uobičajeni tok otpada s kućnim otpadom. Odgovornost je korisnika odložiti opremu koristeći određeno sabirno mjesto ili servis za odvojeno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme i baterija u skladu s lokalnim zakonima.
- Nemojte ga nositi tijekom aktivnosti u vodi.
- Ovaj proizvod nije dizajniran da bude medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnosticiranje, liječenje, liječenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Sve podatke i mjerenja treba koristiti samo za osobnu referencu.
- Dock za punjenje i kabel nisu vodootporni. Obrišite prilikjučak, metalne kontakte i uređaj tijekom punjenja.
- Detaljne upute za uporabu i više informacija možete pronaći na www.watchmark.com nakon skeniranja QR koda dostupnog na početku priručnika.

SMARTWATCH WS929



The **WATCHMARK®** name and logo are registered trademarks.

SMARTWATCH WS929



The **WATCHMARK®** name and logo are registered trademarks.

SMARTWATCH WS929



The **WATCHMARK®** name and logo are registered trademarks.

