

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE HIDRACIJSKI MEH (2L in 3L)



Pred prvo uporabo

Preizkusite meh pred morebitnim puščanjem. Če opazite kakršnekoli težave, nas kontaktirajte na: info@freemove-shop.com

Meh očistite z blagim detergentom za pomivanje posode in vodo ali s čistilno tableto FREEMOVE, ki ste jo prejeli. To bo pomagalo odstraniti morebiten plastičen okus materiala. Ne uporabljajte belila ali vrele vode, saj lahko poškodujete tesnila meha.

Cev: priklop in odklop

Cev pritrdite tako, da jo potisnete v izhodni priključek, dokler ne slišite zvoka "klik". Za odstranitev pritisnite sivi gumb in potegnite cev iz priključka. Meh bo zadržal vodo tudi, če je cev odklopljena od priključka.

Odpiranje, polnjenje, zapiranje

Zavrtite pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca in odprite. Napolnite meh z vodo (glejte oznako za največjo dovoljeno količino). Meh je zasnovan za prenašanje tako hladne kot tople vode (do 50 stopinj Celzija). Za hladne napitke lahko dodate led.

POMEMBNO je, da pravilno privijete pokrov, da preprečite puščanje.

Za zapiranje postavite pokrov na navoj, zavrtite ga v nasprotni smeri urinega kazalca, da se pravilno prileže na navoj (slišali boste klik), nato ga zavrtite v smeri urinega kazalca do konca, da popolnoma zatesni.

Pitje

Odprite pokrovček ustnika, potegnite ventil / silikonski ustnik navzgor, ugriznite nežno v silikonski del na začetku in začnite s pitjem po požirkih (kot srkanje po slamici).

Za zapiranje ventila potisnite ustnik navzdol. Ustnik bo ostal zaprt, ko ni v uporabi.

V primerih slabega okusa in vonja

FREEMOVE mehi za hidracijo so brez BPA in BPS ter izdelani iz TPU-ja (termoplastični poliuretan).

Najpomembnejše je, da slab okus ni škodljiv in da je meh povsem varen za uporabo. Za odpravo okusa po plastiki ali vonja priporočamo čiščenje pred prvo uporabo s čistilno tableto FREEMOVE, ki ste jo prejeli.

Dodatno, za odpravo okusa, priporočamo da meh napolnite z 3/4 litra vroče vode in žlico sode bikarbone ter pustite vsebino stati približno eno uro. Meh izpraznite in tokrat operite z vročo vodo ter blagim milom. Za konec temeljito sperite pod tekočo vodo. Vaš meh bo tako svež in brez neprijetnega okusa ter pripravljen za uporabo.

Shranjevanje

Meh po vsaki uporabi temeljito očistite in posušite. Hranite ga na čistem in suhem prostoru.

Opozorila in priporočila

Priporočamo, da meh polnite samo z vodo. Druge tekočine lahko pustijo trajne okuse in vonjave.

Po vrnitvi s potovanja vedno temeljito operite meh in ga popolnoma posušite, da preprečite rast plesni in glivic. V meh NE vlivajte vrele vode! To lahko trajno poškoduje meh ali tesnila ter izniči garancijo.

Za največji pretok ugriznite samo rahlo v silikonski ustnik. Močno grizenje bo povzročilo blokiranje pretoka in tekočina ne bo tekla. Po dolgotrajnem shranjevanju meh izperite z vodo ter nekaj kapljicami limoninega soka. Izogibajte se stiku z ekstremno toploto/mrazom, agresivnimi kemikalijami, UV svetlobo in ostrimi predmeti, saj lahko ti elementi poškodujejo meh.

KAKO OČISTITI MEH (s kompletom ščetk 5in1 FREEMOVE)

1. Izperite meh in ga napolnite z toplo vodo ter blagim detergentom za pomivanje posode. Ne uporabljajte belila ali vrele vode.
2. Odprite pokrovček in notranjost meha zdrgnite s pomočjo velike čistilne ščetke.
3. Cev odklopite iz meha. Nato celotni ustnik potegnite iz cevi. Uporabite dolgo gibljivo ščetko, da očistite notranjost cevi. Ščetko potiskajte skozi celotno dolžino cevi, dokler ni čista.
4. Ustnik za pitje lahko očistite z malo ščetko. Prav tako tudi priklonni ventil na mehu.
5. Izperite notranjost in zunanost meha, cevi ter ustnik za grizenje s hladno, čisto vodo.
6. Pustite, da se cev in ustnik posušita na dobro prezračenem mestu.
7. Vstavite stojalo za sušenje v meh in ga obesite, da se posuši na dobro prezračenem mestu.
8. Ko so vsi sestavni deli meha suhi, jih ponovno sestavimo. Meh je pripravljen za naslednjo uporabo.