

# KAMBUKKA® ELTON

## NAVODILA ZA UPORABO

Bidon je primeren za hladne napitke.

Univerzalni pokrov ustreza vsem KAMBUKKA® stekleničkam. Vsi KAMBUKKA® pokrovi so zamenljivi med seboj, vseeno pa priporočamo uporabo originalnega pokrova.

1. Ne napolni bidona čez navoj, kar je nekaj cm pod robom. Bidon ni primeren za gazirane pijače.
2. Pred pitjem preveri, da je pokrov dobro zatesnjen na telo bidona. Izogni se nenamernemu pritiskanju gumba za pitje tako, da imaš pokrov v poziciji "zaklenjeno".
3. Ni za uporabo v mikrovalovni pečici in zamrzovalniku.

## NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Pred prvo uporabo vse dele operi z detergentom za posodo.

Celoten bidon (telo in pokrov) je primeren za pranje v pomivalnem stroju.

4. Pokrov prestavi v poziciji "zaklenjeno". Stisni in odstrani mehanizem SNAPCLEAN® za lažje čiščenje.

5. Po čiščenju namesti mehanizem nazaj v pokrov, tako da slišiš klik. ®

Shranjuj vedno odprto, brez pokrova.

Za rezervni del - pokrov, kontaktiraj uvoznika D2S Trgovina d.o.o., [info@sportna-oblacila.si](mailto:info@sportna-oblacila.si).

