



PL  **CE** **RO**  **CE**



- Urządzenie, akumulator i akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy ich wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Niewłaściwe użycie baterii może prowadzić do pożaru, eksplozji lub innych zagrożeń.

- Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię, nie należy próbować jej wyjmować, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na opakowaniu produktu, baterii i instrukcji przypomina, że wszystkie produkty elektroniczne i baterie muszą zostać oddane do oddzielnych punktów zbiórki odpadów po zakończeniu okresu użytkowania; nie wolno ich wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi. Obowiązkiem użytkownika jest pozbycie się sprzętu za pomocą wyznaczonego punktu zbiórki lub usługi selektywnego recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy nosić urządzenia podczas uprawiania sportów wodnych.
- Ten produkt nie został zaprojektowany jako urządzenie medyczne i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Wszystkie dane i pomiary powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i mają charakter poglądowy.
- Stacja dokująca do ładowania i kabel nie są wodoodporne. Podczas ładowania należy wytrzeć do sucha port, metalowe styki i urządzenie.
- Szczegółowe instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie www.watchmark.com po zeskanowaniu kodu QR dostępnego na początku instrukcji.

PL  **CE** **RO**  **CE**



- Urządzenie, akumulator i akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy ich wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Niewłaściwe użycie baterii może prowadzić do pożaru, eksplozji lub innych zagrożeń.

- Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię, nie należy próbować jej wyjmować, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na opakowaniu produktu, baterii i instrukcji przypomina, że wszystkie produkty elektroniczne i baterie muszą zostać oddane do oddzielnych punktów zbiórki odpadów po zakończeniu okresu użytkowania; nie wolno ich wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi. Obowiązkiem użytkownika jest pozbycie się sprzętu za pomocą wyznaczonego punktu zbiórki lub usługi selektywnego recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy nosić urządzenia podczas uprawiania sportów wodnych.
- Ten produkt nie został zaprojektowany jako urządzenie medyczne i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Wszystkie dane i pomiary powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i mają charakter poglądowy.
- Stacja dokująca do ładowania i kabel nie są wodoodporne. Podczas ładowania należy wytrzeć do sucha port, metalowe styki i urządzenie.
- Szczegółowe instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie www.watchmark.com po zeskanowaniu kodu QR dostępnego na początku instrukcji.

PL  **CE** **RO**  **CE**


- Urządzenie, akumulator i akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy ich wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Niewłaściwe użycie baterii może prowadzić do pożaru, eksplozji lub innych zagrożeń.

- Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię, nie należy próbować jej wyjmować, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na opakowaniu produktu, baterii i instrukcji przypomina, że wszystkie produkty elektroniczne i baterie muszą zostać oddane do oddzielnych punktów zbiórki odpadów po zakończeniu okresu użytkowania; nie wolno ich wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi. Obowiązkiem użytkownika jest pozbycie się sprzętu za pomocą wyznaczonego punktu zbiórki lub usługi selektywnego recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy nosić urządzenia podczas uprawiania sportów wodnych.
- Ten produkt nie został zaprojektowany jako urządzenie medyczne i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Wszystkie dane i pomiary powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i mają charakter poglądowy.
- Stacja dokująca do ładowania i kabel nie są wodoodporne. Podczas ładowania należy wytrzeć do sucha port, metalowe styki i urządzenie.
- Szczegółowe instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie www.watchmark.com po zeskanowaniu kodu QR dostępnego na początku instrukcji.



PL  **CE** **RO**  **CE**

- Urządzenie, akumulator i akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy ich wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Niewłaściwe użycie baterii może prowadzić do pożaru, eksplozji lub innych zagrożeń.



- Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię, nie należy próbować jej wyjmować, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na opakowaniu produktu, baterii i instrukcji przypomina, że wszystkie produkty elektroniczne i baterie muszą zostać oddane do oddzielnych punktów zbiórki odpadów po zakończeniu okresu użytkowania; nie wolno ich wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi. Obowiązkiem użytkownika jest pozbycie się sprzętu za pomocą wyznaczonego punktu zbiórki lub usługi selektywnego recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy nosić urządzenia podczas uprawiania sportów wodnych.
- Ten produkt nie został zaprojektowany jako urządzenie medyczne i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Wszystkie dane i pomiary powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i mają charakter poglądowy.
- Stacja dokująca do ładowania i kabel nie są wodoodporne. Podczas ładowania należy wytrzeć do sucha port, metalowe styki i urządzenie.
- Szczegółowe instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie www.watchmark.com po zeskanowaniu kodu QR dostępnego na początku instrukcji.

RO  **CE**


- Aruncații aparatul, bateria și accesoriile în conformitate cu reglementările locale. Nu le aruncați cu deșeurile menajere obișnuite. Utilizarea incorectă a bateriei poate provoca incendii, explozii sau alte pericole.
- Dispozitivul are o baterie încorporată, care nu poate fi scoasă, nu încercați să scoateți bateria, altfel dispozitivul poate fi deteriorat.
- Simbolul coșului de gunoi cu roți barat de pe ambalajul produsului, al bateriei și al documentației vă reamintește că toate produsele electronice și bateriile trebuie să fie transportate la puncte de colectare separată la sfârșitul duratei lor de viață; acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea utilizatorului să elimine echipamentul la punctul de colectare desemnat de legislația locală sau prin intermediul serviciului de reciclare separată pentru echipamente electrice și electronice și baterii.
- A nu se purta în timpul activităților legate de apă.
- Acest produs nu este conceput ca un dispozitiv medical și nu este destinat să diagnosticheze, să trateze, să vindece sau să prevină nicio boală. Toate datele și măsurătorile ar trebui să fie utilizate numai pentru uz personal.
- Baza de încărcare și cablul nu sunt impermeabile. Ștergeți portul, contactele metalice și dispozitivul în timpul încărcării.
- Pentru instrucțiuni detaliate și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.watchmark.com după scanarea codului QR de la începutul manualului.

SK  **CE** **SI** 

- Zariadenie, batériu a príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nesmú sa likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo.
- Spotřebič má zabudovanú nevyberateľnú batériu, nepokúšajte sa ju vybrať, inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Symbol preškrtnutého koša na obale výrobku, batérie a literatúry pripomína, že všetky elektronické výrobky a batérie sa po skončení ich životnosti musia odovzdať na miestach separovaného zberu odpadu; nesmú sa vyhadzovať do bežného odpadu spolu s domovým odpadom. Používateľ je zodpovedný za likvidáciu zariadenia na určenom zbernom mieste v súlade s miestnymi právnymi predpismi alebo na samostatnom zbernom mieste pre OEEZ a batérie.
- Nepoužívajte ho počas aktivít spojených s vodou.
- Tento výrobok nie je určený ako zdravotnícka pomôcka a nie je určený na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Všetky údaje a merania by sa mali používať len na osobné účely.
- Nabíjacia batéria a kábel nie sú odolné voči vode. Počas nabijania utrite vrata, kovové kontakty a zariadenie do sucha.
- Podrobné pokyny a ďalšie informácie nájdete na stránke www.watchmark.com a naskenujte QR kód na začiatku príručky.

SI  **CE** **SV**  **CE**

- Napravo, baterijo in dodatno opremo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Ne smete jih odlagati med običajne gospodinske odpadke. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Naprava ima vgrajeno neodstranjljivo baterijo. Ne poskušajte odstraniti baterije, saj lahko poškodujete napravo.
- Simbol prečrtanega koša na embalaži izdelka, bateriji in dokumentaciji vas opozarja, da je treba vse elektronske izdelke in baterije po koncu njihove življenjske dobe odnesti na mesta za ločeno zbiranje odpadkov; ne smete jih odlagati v običajni tok odpadkov skupaj z gospodinjjskimi odpadki. Uporabnik je odgovoren, da opremo odstrani na zbirnem mestu ali v službi, namenjeni ločenemu recikliranju odpadne električne in elektronske opreme ter baterij, v skladu z lokalnimi zakoni.
- Ne nosite ga med vodnimi aktivnostmi.
- Ta izdelek ni namenjen kot medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni. Vsi podatki in meritve naj se uporabljajo le za osebno rabo.
- Polnilna postaja in kabel nista odporna na vodo. Med polnjenjem obrišite vrata, kovinske stike in napravo.
- Podrobna navodila in dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.watchmark.com s skeniranjem kode QR na začetku priročnika.

SV  **CE**

- Kassera utrustningen, batteriet och tillbehören i enlighet med lokala bestämmelser. De får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Felaktig användning av batteriet kan orsaka brand, explosion eller andra risker.
- Apparaten har ett inbyggt batteri som inte går att ta bort, försök inte att ta bort det, annars kan apparaten skadas.
- Symbolen med den överkryssade soptunnan på produktförpackningen, batteriet och litteraturen är en påminnelse om att alla elektroniska produkter och batterier måste lämnas till separata insamlingsställen för avfall i slutet av sin livslängd och att de inte får slängas med hushållsavfallet i det allmänna avfallet. Användaren är ansvarig för att lämna utrustningen till en utsedd insamlingsplats i enlighet med lokal lagstiftning eller till en separat insamlingsplats för WEEE och batterier.
- Använd den inte under vattenrelaterade aktiviteter.
- Den här produkten är inte avsedd som medicinsk utrustning och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Alla avläsningar och mätningar får endast användas för personligt bruk.
- Det uppladdningsbara batteriet och kablarna är inte vattentäta. Torka porten, metallkontakterna och enheten torr under laddningen.
- Detaljerade instruktioner och ytterligare information finns på www.watchmark.com och skanna QR-koden i början av handboken.

SMARTWATCH ACTIVE



The WATCHMARK® name and logo are registered trademarks.

SV  **CE**

- Kassera utrustningen, batteriet och tillbehören i enlighet med lokala bestämmelser. De får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Felaktig användning av batteriet kan orsaka brand, explosion eller andra risker.
- Apparaten har ett inbyggt batteri som inte går att ta bort, försök inte att ta bort det, annars kan apparaten skadas.
- Symbolen med den överkryssade soptunnan på produktförpackningen, batteriet och litteraturen är en påminnelse om att alla elektroniska produkter och batterier måste lämnas till separata insamlingsställen för avfall i slutet av sin livslängd och att de inte får slängas med hushållsavfallet i det allmänna avfallet. Användaren är ansvarig för att lämna utrustningen till en utsedd insamlingsplats i enlighet med lokal lagstiftning eller till en separat insamlingsplats för WEEE och batterier.
- Använd den inte under vattenrelaterade aktiviteter.
- Den här produkten är inte avsedd som medicinsk utrustning och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Alla avläsningar och mätningar får endast användas för personligt bruk.
- Det uppladdningsbara batteriet och kablarna är inte vattentäta. Torka porten, metallkontakterna och enheten torr under laddningen.
- Detaljerade instruktioner och ytterligare information finns på www.watchmark.com och skanna QR-koden i början av handboken.

SMARTWATCH ACTIVE



The WATCHMARK® name and logo are registered trademarks.

SV  **CE**

- Kassera utrustningen, batteriet och tillbehören i enlighet med lokala bestämmelser. De får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Felaktig användning av batteriet kan orsaka brand, explosion eller andra risker.
- Apparaten har ett inbyggt batteri som inte går att ta bort, försök inte att ta bort det, annars kan apparaten skadas.
- Symbolen med den överkryssade soptunnan på produktförpackningen, batteriet och litteraturen är en påminnelse om att alla elektroniska produkter och batterier måste lämnas till separata insamlingsställen för avfall i slutet av sin livslängd och att de inte får slängas med hushållsavfallet i det allmänna avfallet. Användaren är ansvarig för att lämna utrustningen till en utsedd insamlingsplats i enlighet med lokal lagstiftning eller till en separat insamlingsplats för WEEE och batterier.
- Använd den inte under vattenrelaterade aktiviteter.
- Den här produkten är inte avsedd som medicinsk utrustning och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Alla avläsningar och mätningar får endast användas för personligt bruk.
- Det uppladdningsbara batteriet och kablarna är inte vattentäta. Torka porten, metallkontakterna och enheten torr under laddningen.
- Detaljerade instruktioner och ytterligare information finns på www.watchmark.com och skanna QR-koden i början av handboken.

SMARTWATCH ACTIVE



The WATCHMARK® name and logo are registered trademarks.