

BG



- Изхвърлете устройството, батерията и аксесоарите в съответствие с местните разпоредби. Те не трябва да се изхвърлят в обикновените битови отпадъци. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или други опасности

- Устройството има вградена, несменяема батерия, не се опитвайте да изваждате батерията, в противен случай устройството може да се повреди
- Символът на зачеркнат контейнер на колецла върху опаковката на продукта, батерията и литературата ви напомня, че всички електронни продукти и батерии трябва да бъдат изнесени в пунктoвете за разделно събиране на отпадъци в края на експлоатационния им живот, те не трябва да се изхвърлят в нормалния поток отпадъци заедно с битовите отпадъци
- Отговорност на потребителя е да изхвърли оборудването, като използва определен пункт за събиране или услуга за разделно рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии в съответствие с местните закони.
- Не носете такъв по време на дейности, свързани с водата
- Този продукт не е проектиран като медицинско изделие и не е предназначен за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на каквито и да било заболявания. Всички данни и измервания трябва да се използват само за лична справка
- Докът за зареждане и кабелът не са водоустойчиви. По време на зареждане избършете порта, металните контакти и устройството до сухо
- Подробни инструкции за работа и повече информация можете да намерите на www.watchmark.com след сканиране на QR кода, наличен в началото на ръководството.

InfoWear




Google Play



App Store



www.watchmark.com/user-manuals/



BG



- Изхвърлете устройството, батерията и аксесоарите в съответствие с местните разпоредби. Те не трябва да се изхвърлят в обикновените битови отпадъци. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или други опасности

- Устройството има вградена, несменяема батерия, не се опитвайте да изваждате батерията, в противен случай устройството може да се повреди
- Символът на зачеркнат контейнер на колецла върху опаковката на продукта, батерията и литературата ви напомня, че всички електронни продукти и батерии трябва да бъдат изнесени в пунктoвете за разделно събиране на отпадъци в края на експлоатационния им живот, те не трябва да се изхвърлят в нормалния поток отпадъци заедно с битовите отпадъци
- Отговорност на потребителя е да изхвърли оборудването, като използва определен пункт за събиране или услуга за разделно рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии в съответствие с местните закони.
- Не носете такъв по време на дейности, свързани с водата
- Този продукт не е проектиран като медицинско изделие и не е предназначен за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на каквито и да било заболявания. Всички данни и измервания трябва да се използват само за лична справка
- Докът за зареждане и кабелът не са водоустойчиви. По време на зареждане избършете порта, металните контакти и устройството до сухо
- Подробни инструкции за работа и повече информация можете да намерите на www.watchmark.com след сканиране на QR кода, наличен в началото на ръководството.

InfoWear




Google Play



App Store



www.watchmark.com/user-manuals/



BG



- Изхвърлете устройството, батерията и аксесоарите в съответствие с местните разпоредби. Те не трябва да се изхвърлят в обикновените битови отпадъци. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или други опасности

- Устройството има вградена, несменяема батерия, не се опитвайте да изваждате батерията, в противен случай устройството може да се повреди
- Символът на зачеркнат контейнер на колецла върху опаковката на продукта, батерията и литературата ви напомня, че всички електронни продукти и батерии трябва да бъдат изнесени в пунктoвете за разделно събиране на отпадъци в края на експлоатационния им живот, те не трябва да се изхвърлят в нормалния поток отпадъци заедно с битовите отпадъци
- Отговорност на потребителя е да изхвърли оборудването, като използва определен пункт за събиране или услуга за разделно рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии в съответствие с местните закони.
- Не носете такъв по време на дейности, свързани с водата
- Този продукт не е проектиран като медицинско изделие и не е предназначен за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на каквито и да било заболявания. Всички данни и измервания трябва да се използват само за лична справка
- Докът за зареждане и кабелът не са водоустойчиви. По време на зареждане избършете порта, металните контакти и устройството до сухо
- Подробни инструкции за работа и повече информация можете да намерите на www.watchmark.com след сканиране на QR кода, наличен в началото на ръководството.

InfoWear



Google Play



App Store



www.watchmark.com/user-manuals/

CS



- Zařízení, baterií a příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Neměly by se vyhazovat do běžného domovního odpadu. Nesprávné použití baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.

- Zařízení má vestavěnou nevylimatelnou baterii, nepokoušejte se baterii vyjmout, jinak může dojít k poškození zařízení.
- Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách na obalu výrobku, baterie a literatury připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie musí být po skončení své životnosti odevzány do míst sběru tříděného odpadu; nesmí být vyhozeny do běžného odpadu spolu s domovním odpadem. Uživatel je zodpovědný za likvidaci zařízení prostřednictvím určeného sběrného místa nebo služby pro oddělenou recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony.
- Při činnostech spojených s vodou jej nepoužívejte.
- Tento výrobek není určen jako zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakýchkoli onemocnění. Veškeré údaje a měření by měly sloužit pouze pro osobní potřebu.
- Nabíjecí dokovací stanice a kabel nejsou voděodolné. Během nabíjení otevřete port, kovové kontakty a zařízení do sucha.
- Podrobný návod k použití a další informace najdete na adrese www.watchmark.com po naskenování QR kódu, který je k dispozici na začátku příručky.

DA



- Bortskaf enheden, batteriet og tilbehøret i henhold til de lokale bestemmelser. De må ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald. Ukorrekt brug af batterier kan føre til brand, eksplosion eller andre farer

- Enheden har et indbygget, ikke-afgæligt batteri, forsøg ikke at fjerne batteriet, da enheden ellers kan blive beskadiget.
- Symbolet med den overstregede skraldespand på hjulet på din produkt-, batteri- og litteraturemballage minder dig om, at alle elektroniske produkter og batterier skal bringes til separate affaldsindsamlingssteder i slutningen af deres levetid; de må ikke bortskaffes i den normale affaldsstrøm med husholdningsaffaldet. Det er brugerens ansvar at bortskaffe udstyret ved hjælp af et udepeget indsamlingssted eller en tjeneste til separat genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier i henhold til den lokale lovgivning.
- Bær ikke en under vandrelaterede aktiviteter.
- Dette produkt er ikke designet til at være et medicinsk udstyr og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Alle data og målinger bør kun bruges til personlig reference.
- Opladningsdokken og kablet er ikke vandafvisende. Tør porten, metallkontakterne og enheden tørre under opladning.
- Du kan finde detaljerede brugsanvisninger og flere oplysninger på www.watchmark.com efter at have scannet den QR-kode, der findes i begyndelsen af manualen.

CS



- Zařízení, baterií a příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Neměly by se vyhazovat do běžného domovního odpadu. Nesprávné použití baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.

- Zařízení má vestavěnou nevylimatelnou baterii, nepokoušejte se baterii vyjmout, jinak může dojít k poškození zařízení.
- Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách na obalu výrobku, baterie a literatury připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie musí být po skončení své životnosti odevzány do míst sběru tříděného odpadu; nesmí být vyhozeny do běžného odpadu spolu s domovním odpadem. Uživatel je zodpovědný za likvidaci zařízení prostřednictvím určeného sběrného místa nebo služby pro oddělenou recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony.
- Při činnostech spojených s vodou jej nepoužívejte.
- Tento výrobek není určen jako zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakýchkoli onemocnění. Veškeré údaje a měření by měly sloužit pouze pro osobní potřebu.
- Nabíjecí dokovací stanice a kabel nejsou voděodolné. Během nabíjení otevřete port, kovové kontakty a zařízení do sucha.
- Podrobný návod k použití a další informace najdete na adrese www.watchmark.com po naskenování QR kódu, který je k dispozici na začátku příručky.

DA



- Bortskaf enheden, batteriet og tilbehøret i henhold til de lokale bestemmelser. De må ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald. Ukorrekt brug af batterier kan føre til brand, eksplosion eller andre farer

- Enheden har et indbygget, ikke-afgæligt batteri, forsøg ikke at fjerne batteriet, da enheden ellers kan blive beskadiget.
- Symbolet med den overstregede skraldespand på hjulet på din produkt-, batteri- og litteraturemballage minder dig om, at alle elektroniske produkter og batterier skal bringes til separate affaldsindsamlingssteder i slutningen af deres levetid; de må ikke bortskaffes i den normale affaldsstrøm med husholdningsaffaldet. Det er brugerens ansvar at bortskaffe udstyret ved hjælp af et udepeget indsamlingssted eller en tjeneste til separat genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier i henhold til den lokale lovgivning.
- Bær ikke en under vandrelaterede aktiviteter.
- Dette produkt er ikke designet til at være et medicinsk udstyr og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Alle data og målinger bør kun bruges til personlig reference.
- Opladningsdokken og kablet er ikke vandafvisende. Tør porten, metallkontakterne og enheden tørre under opladning.
- Du kan finde detaljerede brugsanvisninger og flere oplysninger på www.watchmark.com efter at have scannet den QR-kode, der findes i begyndelsen af manualen.

DE



- Entsorgen Sie das Gerät, den Akku und das Zubehör entsprechend den örtlichen Vorschriften. Sie dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.

- Das Gerät verfügt über eine eingebaute, nicht herausnehmbare Batterie. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung des Geräts, des Akkus und der Fachliteratur weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.
- Tragen Sie das Gerät nicht bei Aktivitäten im Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht als medizinisches Gerät konzipiert und dient nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Alle Daten und Messungen sollten nur als persönliche Referenz verwendet werden.
- Die Ladestation und das Kabel sind nicht wasserbeständig. Wischen Sie den Anschluss, die Metallkontakte und das Gerät während des Ladevorgangs trocken.
- Ausführliche Bedienungsanleitungen und weitere Informationen finden Sie unter www.watchmark.com, nachdem Sie den QR-Code am Anfang des Handbuchs gescannt haben.

EN



- Dispose of the device, the battery, and accessories according to local regulations. They should not be disposed of in the normal household waste. Improper battery use may lead to fire, explosion, or other hazards

- The device has a built-in, non-removable battery, do not attempt to remove the battery, otherwise, the device may be damaged.
- The crossed-out wheeled bin symbol on your product, battery, and literature packing reminds you that all electronic products and batteries must be taken to separate waste collection points at the end of their working lives; they must not be disposed of in the normal waste stream with household garbage. It is the responsibility of the user to dispose of the equipment using a designated collection point or service for separate recycling of waste electrical and electronic equipment and batteries according to local laws.
- Do not wear one during water-related activities.
- This product is not designed to be a medical device and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All data and measurements should be used for personal reference only.
- The charging dock and cable is not water resistant. Wipe the port, metal contacts, and the device dry during charging.
- You can find detailed operating instructions and more information at www.watchmark.com after scanning the QR code available at the beginning of the manual.

EN



- Dispose of the device, the battery, and accessories according to local regulations. They should not be disposed of in the normal household waste. Improper battery use may lead to fire, explosion, or other hazards

- The device has a built-in, non-removable battery, do not attempt to remove the battery, otherwise, the device may be damaged.
- The crossed-out wheeled bin symbol on your product, battery, and literature packing reminds you that all electronic products and batteries must be taken to separate waste collection points at the end of their working lives; they must not be disposed of in the normal waste stream with household garbage. It is the responsibility of the user to dispose of the equipment using a designated collection point or service for separate recycling of waste electrical and electronic equipment and batteries according to local laws.
- Do not wear one during water-related activities.
- This product is not designed to be a medical device and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All data and measurements should be used for personal reference only.
- The charging dock and cable is not water resistant. Wipe the port, metal contacts, and the device dry during charging.
- You can find detailed operating instructions and more information at www.watchmark.com after scanning the QR code available at the beginning of the manual.

DE



- Entsorgen Sie das Gerät, den Akku und das Zubehör entsprechend den örtlichen Vorschriften. Sie dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.

- Das Gerät verfügt über eine eingebaute, nicht herausnehmbare Batterie. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung des Geräts, des Akkus und der Fachliteratur weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.
- Tragen Sie das Gerät nicht bei Aktivitäten im Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht als medizinisches Gerät konzipiert und dient nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Alle Daten und Messungen sollten nur als persönliche Referenz verwendet werden.
- Die Ladestation und das Kabel sind nicht wasserbeständig. Wischen Sie den Anschluss, die Metallkontakte und das Gerät während des Ladevorgangs trocken.
- Ausführliche Bedienungsanleitungen und weitere Informationen finden Sie unter www.watchmark.com, nachdem Sie den QR-Code am Anfang des Handbuchs gescannt haben.

EN



- Dispose of the device, the battery, and accessories according to local regulations. They should not be disposed of in the normal household waste. Improper battery use may lead to fire, explosion, or other hazards

- The device has a built-in, non-removable battery, do not attempt to remove the battery, otherwise, the device may be damaged.
- The crossed-out wheeled bin symbol on your product, battery, and literature packing reminds you that all electronic products and batteries must be taken to separate waste collection points at the end of their working lives; they must not be disposed of in the normal waste stream with household garbage. It is the responsibility of the user to dispose of the equipment using a designated collection point or service for separate recycling of waste electrical and electronic equipment and batteries according to local laws.
- Do not wear one during water-related activities.
- This product is not designed to be a medical device and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All data and measurements should be used for personal reference only.
- The charging dock and cable is not water resistant. Wipe the port, metal contacts, and the device dry during charging.
- You can find detailed operating instructions and more information at www.watchmark.com after scanning the QR code available at the beginning of the manual.

ES

- Elimine el aparato, la batería y los accesorios de acuerdo con la normativa local. No deben desecharse con la basura doméstica normal. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otros peligros.

- El dispositivo tiene una batería incorporada no extraíble, no intente extraer la batería, de lo contrario, el dispositivo puede resultar dañado.
- El símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje del producto, la batería y la documentación le recuerda que todos los productos electrónicos y las baterías deben llevarse a puntos de recogida selectiva de residuos al final de su vida útil; no deben eliminarse en el flujo normal de residuos con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo en un punto de recogida designado o en un servicio de reciclaje separado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, de acuerdo con las leyes locales.

- No lo use durante las actividades relacionadas con el agua.
- Este producto no está diseñado como dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y mediciones deben utilizarse únicamente como referencia personal.
- La base de carga y el cable no son resistentes al agua. Seca el puerto, los contactos metálicos y el dispositivo durante la carga.
- Puede encontrar instrucciones de uso detalladas y más información en [www.watchmark.com](#) tras escanear el código QR disponible al principio del manual.

ET

- Hävitage seade, aku ja tarvikud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Neid ei tohi visata tavalistele olmejäätmetele hulka. Ebakorrektnete aku kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte
- Seadmel on sisseehitatud, mitte-eemaldatav aku, ärge püüdke akut eemaldada, vastasel juhul võib seade kahjustada.
- Toote, aku ja kirjanduse pakendil olev läbi kriipsutatud rätastega prügikasti sümbol tuletab teile meelde, et kõik elektroonikatooted ja akud tuleb nende kasutusaja lõppedes viia eraldi jäätmekogumispunktidesse; neid ei tohi tavajäätmete hulka visata koos majapidamisjäätmetega. Kasutaja vastutab selle eest, et seadme kõrvaldamine toimuks vastavalt kohalikele seadustele määratud kogumispunktis või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide eraldi ringlusevõtu teenuse kaudu.
- Ärge kandke veega seotud tegevuste ajal.
- See toode ei ole mõeldud meditsiiniseadmeks ja ei ole mõeldud ühegi haiguse diagnoosimiseks, ravimiseks, ravimiseks või ennetamiseks. Kõiki andmeid ja mõotmisi tuleks kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks.
- Laadimisidokk ja -kaabel ei ole veekindel. Pühkige laadimise ajal port, metallkontaktid ja seade kuivaks.
- Üksikasjalikud kasutusjuhendid ja lisateavet leiate aadressilt [www.watchmark.com](#) pärast kasutusjuhendi alguses oleva QR-koodi skaneerimist.

ES

- Elimine el aparato, la batería y los accesorios de acuerdo con la normativa local. No deben desecharse con la basura doméstica normal. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otros peligros.

- El dispositivo tiene una batería incorporada no extraíble, no intente extraer la batería, de lo contrario, el dispositivo puede resultar dañado.
- El símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje del producto, la batería y la documentación le recuerda que todos los productos electrónicos y las baterías deben llevarse a puntos de recogida selectiva de residuos al final de su vida útil; no deben eliminarse en el flujo normal de residuos con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo en un punto de recogida designado o en un servicio de reciclaje separado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, de acuerdo con las leyes locales.

- No lo use durante las actividades relacionadas con el agua.
- Este producto no está diseñado como dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y mediciones deben utilizarse únicamente como referencia personal.
- La base de carga y el cable no son resistentes al agua. Seca el puerto, los contactos metálicos y el dispositivo durante la carga.
- Puede encontrar instrucciones de uso detalladas y más información en [www.watchmark.com](#) tras escanear el código QR disponible al principio del manual.

ET

- Elimine el aparato, la batería y los accesorios de acuerdo con la normativa local. No deben desecharse con la basura doméstica normal. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otros peligros.

- El dispositivo tiene una batería incorporada no extraíble, no intente extraer la batería, de lo contrario, el dispositivo puede resultar dañado.
- El símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje del producto, la batería y la documentación le recuerda que todos los productos electrónicos y las baterías deben llevarse a puntos de recogida selectiva de residuos al final de su vida útil; no deben eliminarse en el flujo normal de residuos con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo en un punto de recogida designado o en un servicio de reciclaje separado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, de acuerdo con las leyes locales.

- No lo use durante las actividades relacionadas con el agua.
- Este producto no está diseñado como dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y mediciones deben utilizarse únicamente como referencia personal.
- La base de carga y el cable no son resistentes al agua. Seca el puerto, los contactos metálicos y el dispositivo durante la carga.
- Puede encontrar instrucciones de uso detalladas y más información en [www.watchmark.com](#) tras escanear el código QR disponible al principio del manual.

ET

- Hävitage seade, aku ja tarvikud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Neid ei tohi visata tavalistele olmejäätmetele hulka. Ebakorrektnete aku kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte
- Seadmel on sisseehitatud, mitte-eemaldatav aku, ärge püüdke akut eemaldada, vastasel juhul võib seade kahjustada.
- Toote, aku ja kirjanduse pakendil olev läbi kriipsutatud rätastega prügikasti sümbol tuletab teile meelde, et kõik elektroonikatooted ja akud tuleb nende kasutusaja lõppedes viia eraldi jäätmekogumispunktidesse; neid ei tohi tavajäätmete hulka visata koos majapidamisjäätmetega. Kasutaja vastutab selle eest, et seadme kõrvaldamine toimuks vastavalt kohalikele seadustele määratud kogumispunktis või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide eraldi ringlusevõtu teenuse kaudu.
- Ärge kandke veega seotud tegevuste ajal.
- See toode ei ole mõeldud meditsiiniseadmeks ja ei ole mõeldud ühegi haiguse diagnoosimiseks, ravimiseks, ravimiseks või ennetamiseks. Kõiki andmeid ja mõotmisi tuleks kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks.
- Laadimisidokk ja -kaabel ei ole veekindel. Pühkige laadimise ajal port, metallkontaktid ja seade kuivaks.
- Üksikasjalikud kasutusjuhendid ja lisateavet leiate aadressilt [www.watchmark.com](#) pärast kasutusjuhendi alguses oleva QR-koodi skaneerimist.

FI

- Hävitä läite, akku ja lisävarusteet paikallisten määräysten mukaisesti. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Akun epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muita vaaratilanteita.
- Laitteessa on sisäänrakennettu, irrottamaton akku, älä yritä irrottaa akkua, muutoin laite voi vaurioitua.
- Tuotteen, akun ja kirjallisuuden pakkauksessa oleva yliviivattu pyörillä varustettu roskakorisymboli muistuttaa siitä, että kaikki elektroniikkatuotteet ja akut on vietävä käyttöään päätyttyä erillisiiin jätteenkeräyspisteisiin; niitä ei saa hävittää normaaliin jätevirtaan kotitalousjätteen mukana. Käyttäjän vastuulla on hävittää laite paikallisen lainsäädännön mukaisesti nimetyssä keräyspisteessä tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja paristojen erillisikierrätyspalvelussa.
- Älä käytä sellaista veteen liittyvien toimintojen aikana.
- Tätä tuotetta ei ole suunniteltu lääkinälliseksi laitteeksi, eikä sitä ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai ennaltaehkäisyyn. Kaikkia tietoja ja mittauksia tulee käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Lataustelakka ja kaapeli eivät ole vedenkestäviä. Pyyhi portti, metallikontaktit ja laite kuivaksi latauksen aikana.
- Löydät yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja lisätietoja osoitteesta [www.watchmark.com](#) skannattuasi käyttöohjeen alussa olevan QR-koodin.

FR

- Hävitä laite, akku ja lisävarusteet paikallisten määräysten mukaisesti. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Akun epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muita vaaratilanteita.
- Laitteessa on sisäänrakennettu, irrottamaton akku, älä yritä irrottaa akkua, muutoin laite voi vaurioitua.
- Tuotteen, akun ja kirjallisuuden pakkauksessa oleva yliviivattu pyörillä varustettu roskakorisymboli muistuttaa siitä, että kaikki elektroniikkatuotteet ja akut on vietävä käyttöään päätyttyä erillisiiin jätteenkeräyspisteisiin; niitä ei saa hävittää normaaliin jätevirtaan kotitalousjätteen mukana. Käyttäjän vastuulla on hävittää laite paikallisen lainsäädännön mukaisesti nimetyssä keräyspisteessä tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja paristojen erillisikierrätyspalvelussa.
- Älä käytä sellaista veteen liittyvien toimintojen aikana.
- Tätä tuotetta ei ole suunniteltu lääkinälliseksi laitteeksi, eikä sitä ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai ennaltaehkäisyyn. Kaikkia tietoja ja mittauksia tulee käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Lataustelakka ja kaapeli eivät ole vedenkestäviä. Pyyhi portti, metallikontaktit ja laite kuivaksi latauksen aikana.
- Löydät yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja lisätietoja osoitteesta [www.watchmark.com](#) skannattuasi käyttöohjeen alussa olevan QR-koodin.

FR

- Mettez l'appareil, la batterie et les accessoires au rebut conformément aux réglementations locales. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée et non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'emballage de votre produit, de la batterie et de la documentation vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte des déchets séparés à la fin de leur vie utile ; ils ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries, conformément aux lois locales.
- Ne le portez pas lors d'activités nautiques.
- Ce produit n'est pas conçu comme un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Toutes les données et mesures doivent être utilisées à titre de référence personnelle uniquement.
- La station de charge et le câble ne sont pas résistants à l'eau. Essayez le port, les contacts métalliques et l'appareil pendant la charge.
- Vous trouverez un mode d'emploi détaillé et d'autres informations sur [www.watchmark.com](#) après avoir scanné le code QR disponible au début du manuel.

FR

- Mettez l'appareil, la batterie et les accessoires au rebut conformément aux réglementations locales. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée et non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'emballage de votre produit, de la batterie et de la documentation vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte des déchets séparés à la fin de leur vie utile ; ils ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries, conformément aux lois locales.
- Ne le portez pas lors d'activités nautiques.
- Ce produit n'est pas conçu comme un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Toutes les données et mesures doivent être utilisées à titre de référence personnelle uniquement.
- La station de charge et le câble ne sont pas résistants à l'eau. Essayez le port, les contacts métalliques et l'appareil pendant la charge.
- Vous trouverez un mode d'emploi détaillé et d'autres informations sur [www.watchmark.com](#) après avoir scanné le code QR disponible au début du manuel.

HR

- Odložite uređaj, bateriju i pribor u skladu s lokalnim propisima. Ne smiju se odlagati u uobičajeni kućni otpad. Nepravilna uporaba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti
- Uređaj ima ugrađenu bateriju koja se ne može ukloniti, nemojte pokušavati izvaditi bateriju jer se u suprotnom uređaj može oštetiti.
- Simbol prekrizene kante za smeće na pakiranju vašeg proizvoda, baterije i literature podsjeća vas da se svi elektronički proizvodi i baterije moraju odnijeti na posebna mjesta za prikupljanje otpada na kraju svog radnog vijeka; ne smiju se odlagati u uobičajeni tok otpada s kućnim otpadom. Odgovornost je korisnika odložiti opremu koristeći određeno sabirno mjesto ili servis za odvojeno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme i baterija u skladu s lokalnim zakonima.
- Nemojte ga nositi tijekom aktivnosti u vodi.
- Ovaj proizvod nije dizajniran da bude medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnosticanje, liječenje, liječenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Sve podatke i mjerenja treba koristiti samo za osobnu referencu.
- Dock za punjenje i kabel nisu vodootporni. Obrišite priključak, metalne kontakte i uređaj tijekom punjenja.
- Detaljne upute za uporabu i više informacija možete pronaći na [www.watchmark.com](#) nakon skeniranja QR koda dostupnog na početku priručnika.



The WATCHMARK® name and logo are registered trademarks.

ES

ET

FI

FR

FR

HR

HR

SMARTWATCH GSP WATCH



The WATCHMARK® name and logo are registered trademarks.

ES

ET

FI

FR

FR


HR

HR

SMARTWATCH GSP WATCH



The WATCHMARK® name and logo are registered trademarks.



HU

- A készüléket, az akkumulátort és a tartozékokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ezeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé dobni. Az akkumulátor helytelen használata tüzet, robbanást vagy más veszélyeket okozhat.
- A készülék beépített, nem kivehető akkumulátorral rendelkezik, ne próbálja meg kivenni az akkumulátort, különben a készülék megsérülhet.
- A termék csomagolásán, az akkumulátoron és a szakirodalomban található áthúzott, kerekcs kukás szimbólum arra emlékeztet, hogy minden elektronikus terméket és akkumulátort elektartamuk végén elkülönített hulladékgyűjtő pontra kell vinni; nem szabad a háztartási hulladékkal együtt a normál hulladékaramba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket a helyi jogszabályoknak megfelelően egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok hulladékának külön újrahasznosítására szolgáló szolgáltatáson keresztül ártalmatlanítsa.
- Vízzel kapcsolatos tevékenységek során ne viseljen ílyet.
- Ezt a terméket nem orvosi eszközként tervezték, és nem célja semmilyen betegség diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Minden adat és mérés csak személyes referenciaként használható.
- A töltődokkoló és a kábel nem vízálló. Töltés közben törölje szárazra a portot, a fémérintkezőket és a készüléket.
- Részletes kezelési útmutató és további információk a www.watchmark.com oldalon található a kézikönyv elején található QR-kód beolvasása után.

InfoWear




Google Play



App Store



www.watchmark.com/user-manuals/



HU

- A készüléket, az akkumulátort és a tartozékokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ezeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé dobni. Az akkumulátor helytelen használata tüzet, robbanást vagy más veszélyeket okozhat.
- A készülék beépített, nem kivehető akkumulátorral rendelkezik, ne próbálja meg kivenni az akkumulátort, különben a készülék megsérülhet.
- A termék csomagolásán, az akkumulátoron és a szakirodalomban található áthúzott, kerekcs kukás szimbólum arra emlékeztet, hogy minden elektronikus terméket és akkumulátort elektartamuk végén elkülönített hulladékgyűjtő pontra kell vinni; nem szabad a háztartási hulladékkal együtt a normál hulladékaramba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket a helyi jogszabályoknak megfelelően egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok hulladékának külön újrahasznosítására szolgáló szolgáltatáson keresztül ártalmatlanítsa.
- Vízzel kapcsolatos tevékenységek során ne viseljen ílyet.
- Ezt a terméket nem orvosi eszközként tervezték, és nem célja semmilyen betegség diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Minden adat és mérés csak személyes referenciaként használható.
- A töltődokkoló és a kábel nem vízálló. Töltés közben törölje szárazra a portot, a fémérintkezőket és a készüléket.
- Részletes kezelési útmutató és további információk a www.watchmark.com oldalon található a kézikönyv elején található QR-kód beolvasása után.

InfoWear




Google Play



App Store



www.watchmark.com/user-manuals/



HU

- A készüléket, az akkumulátort és a tartozékokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ezeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé dobni. Az akkumulátor helytelen használata tüzet, robbanást vagy más veszélyeket okozhat.
- A készülék beépített, nem kivehető akkumulátorral rendelkezik, ne próbálja meg kivenni az akkumulátort, különben a készülék megsérülhet.
- A termék csomagolásán, az akkumulátoron és a szakirodalomban található áthúzott, kerekcs kukás szimbólum arra emlékeztet, hogy minden elektronikus terméket és akkumulátort elektartamuk végén elkülönített hulladékgyűjtő pontra kell vinni; nem szabad a háztartási hulladékkal együtt a normál hulladékaramba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket a helyi jogszabályoknak megfelelően egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok hulladékának külön újrahasznosítására szolgáló szolgáltatáson keresztül ártalmatlanítsa.
- Vízzel kapcsolatos tevékenységek során ne viseljen ílyet.
- Ezt a terméket nem orvosi eszközként tervezték, és nem célja semmilyen betegség diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Minden adat és mérés csak személyes referenciaként használható.
- A töltődokkoló és a kábel nem vízálló. Töltés közben törölje szárazra a portot, a fémérintkezőket és a készüléket.
- Részletes kezelési útmutató és további információk a www.watchmark.com oldalon található a kézikönyv elején található QR-kód beolvasása után.

InfoWear



Google Play



App Store



www.watchmark.com/user-manuals/

IT

- Smaltire l'apparecchiatura, la batteria e gli accessori in conformità alle normative locali. Non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici. L'uso improprio della batteria può provocare incendi, esplosioni o altri rischi.
- Il dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile; non tentare di rimuovere la batteria per non danneggiare il dispositivo.
- Il simbolo del cassettono barrato sulla confezione del prodotto, sulla batteria e sulla documentazione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati in un punto di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel flusso generale dei rifiuti domestici. L'utente è responsabile dello smaltimento dell'apparecchiatura attraverso un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie, in conformità alle leggi locali.
- Non utilizzarlo in attività legate all'acqua.
- Questo prodotto non è inteso come dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Tutte le letture e le misurazioni devono essere effettuate solo per uso personale.
- Il dock di ricarica e il cavo non sono impermeabili. Asciugare la porta, i contatti metallici e il dispositivo durante la ricarica.
- Per istruzioni dettagliate e ulteriori informazioni, visitare il sito www.watchmark.com scansionando il codice QR disponibile all'inizio di questo manuale.



LT

- Smaltire l'unità, la batteria e gli accessori in conformità alle normative locali. Non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. L'uso improprio delle batterie può provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- L'unità è dotata di una batteria integrata non rimovibile; non tentare di rimuovere la batteria o l'unità potrebbe danneggiarsi.
- Il simbolo del cassettono barrato sulla confezione del prodotto, della batteria e della documentazione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie, in conformità alla legislazione locale.
- Non indossarne uno durante le attività acquatiche.
- Questo prodotto non è concepito come dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Tutti i dati e le misure devono essere utilizzati solo come riferimento personale.
- Il dock di ricarica e il cavo non sono resistenti all'acqua. Asciugare la porta, i contatti metallici e il dispositivo durante la ricarica.
- È possibile trovare istruzioni dettagliate e ulteriori informazioni sul sito www.watchmark.com dopo aver scansionato il codice QR all'inizio del manuale.



LV

- Izmetiet ierīci, akumulatoru un piederumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tos nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citus apdraudējumus.
- Ierīcē ir iebūvēts neizņemams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci.
- Uz ierīces, baterijas un tehniškās literatūras iepakojuma esošais pārsvītrotās atkritumu urnas simbols atgādina, ka visi elektroniskie izstrādājumi un baterijas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jānodod dalītai atkritumu savākšanai; tos nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lietotājs ir atbildīgs par ierīces utilizāciju noteiktā savākšanas punktā vai dienestā, kas nodarbojas ar elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju atkritumu atvešanu pārstrādi saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.
- Nelietojiet ierīci, atrodoties ūdenī.
- Šis izstrādājums nav paredzēts kā medicīnas ierīce, un tas nav paredzēts slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai, ārstēšanai vai profilaksei. Visi dati un mērījumi jāizmanto tikai personīgām vajadzībām.
- Uzlādes bāze un kabelis nav ūdensizturīgi. Uzlādes laikā nosaukiet savienotāju, metāla kontaktus un ierīci līdž sausumam.
- Sīki izstrādātas lietošanas instrukcijas un papildu informāciju var atrast vietnē www.watchmark.com pēc QR koda skenēšanas rokasgrāmatas sākmā.



NL

- Gooi het toestel, de batterij en de accessoires weg volgens de plaatselijke voorschriften. Ze mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren
- Het apparaat heeft een ingebouwde, niet-verwijderbare batterij, probeer de batterij niet te verwijderen, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op uw product, batterij- en literatuurverpakking herinnert u eraan dat alle elektronische producten en batterijen aan het einde van hun levensduur naar een inzamelpunt voor gescheiden afval moeten worden gebracht; ze mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt of dienst voor gescheiden recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen volgens de plaatselijke wetgeving.
- Draag het niet tijdens watergerelateerde activiteiten.
- Dit product is niet ontworpen als medisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van welke ziekte dan ook. Alle gegevens en metingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke referentie.
- Het oplaaddock en de oplaadkabel zijn niet waterbestendig. Veeg de poort, de metalen contacten en het apparaat droog tijdens het opladen.
- Gedetailleerde gebruiksaanwijzingen en meer informatie vindt u op www.watchmark.com na het scannen van de QR-code die u aan het begin van de handleiding vindt.



HU

- A készüléket, az akkumulátort és a tartozékokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ezeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé dobni. Az akkumulátor helytelen használata tüzet, robbanást vagy más veszélyeket okozhat.
- A készülék beépített, nem kivehető akkumulátorral rendelkezik, ne próbálja meg kivenni az akkumulátort, különben a készülék megsérülhet.
- A termék csomagolásán, az akkumulátoron és a szakirodalomban található áthúzott, kerekcs kukás szimbólum arra emlékeztet, hogy minden elektronikus terméket és akkumulátort elektartamuk végén elkülönített hulladékgyűjtő pontra kell vinni; nem szabad a háztartási hulladékkal együtt a normál hulladékaramba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket a helyi jogszabályoknak megfelelően egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok hulladékának külön újrahasznosítására szolgáló szolgáltatáson keresztül ártalmatlanítsa.
- Vízzel kapcsolatos tevékenységek során ne viseljen ílyet.
- Ezt a terméket nem orvosi eszközként tervezték, és nem célja semmilyen betegség diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Minden adat és mérés csak személyes referenciaként használható.
- A töltődokkoló és a kábel nem vízálló. Töltés közben törölje szárazra a portot, a fémérintkezőket és a készüléket.
- Részletes kezelési útmutató és további információk a www.watchmark.com oldalon található a kézikönyv elején található QR-kód beolvasása után.



IT

- Smaltire l'apparecchiatura, la batteria e gli accessori in conformità alle normative locali. Non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici. L'uso improprio della batteria può provocare incendi, esplosioni o altri rischi.
- Il dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile; non tentare di rimuovere la batteria per non danneggiare il dispositivo.
- Il simbolo del cassettono barrato sulla confezione del prodotto, sulla batteria e sulla documentazione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati in un punto di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel flusso generale dei rifiuti domestici. L'utente è responsabile dello smaltimento dell'apparecchiatura attraverso un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie, in conformità alle leggi locali.
- Non utilizzarlo in attività legate all'acqua.
- Questo prodotto non è inteso come dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Tutte le letture e le misurazioni devono essere effettuate solo per uso personale.
- Il dock di ricarica e il cavo non sono impermeabili. Asciugare la porta, i contatti metallici e il dispositivo durante la ricarica.
- Per istruzioni dettagliate e ulteriori informazioni, visitare il sito www.watchmark.com scansionando il codice QR disponibile all'inizio di questo manuale.



LT

- Smaltire l'unità, la batteria e gli accessori in conformità alle normative locali. Non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. L'uso improprio delle batterie può provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- L'unità è dotata di una batteria integrata non rimovibile; non tentare di rimuovere la batteria o l'unità potrebbe danneggiarsi.
- Il simbolo del cassettono barrato sulla confezione del prodotto, della batteria e della documentazione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie, in conformità alla legislazione locale.
- Non indossarne uno durante le attività acquatiche.
- Questo prodotto non è concepito come dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Tutti i dati e le misure devono essere utilizzati solo come riferimento personale.
- Il dock di ricarica e il cavo non sono resistenti all'acqua. Asciugare la porta, i contatti metallici e il dispositivo durante la ricarica.
- È possibile trovare istruzioni dettagliate e ulteriori informazioni sul sito www.watchmark.com dopo aver scansionato il codice QR all'inizio del manuale.



LV

- Izmetiet ierīci, akumulatoru un piederumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tos nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citus apdraudējumus.
- Ierīcē ir iebūvēts neizņemams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci.
- Uz ierīces, baterijas un tehniškās literatūras iepakojuma esošais pārsvītrotās atkritumu urnas simbols atgādina, ka visi elektroniskie izstrādājumi un baterijas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jānodod dalītai atkritumu savākšanai; tos nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lietotājs ir atbildīgs par ierīces utilizāciju noteiktā savākšanas punktā vai dienestā, kas nodarbojas ar elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju atkritumu atvešanu pārstrādi saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.
- Nelietojiet ierīci, atrodoties ūdenī.
- Šis izstrādājums nav paredzēts kā medicīnas ierīce, un tas nav paredzēts slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai, ārstēšanai vai profilaksei. Visi dati un mērījumi jāizmanto tikai personīgām vajadzībām.
- Uzlādes bāze un kabelis nav ūdensizturīgi. Uzlādes laikā nosaukiet savienotāju, metāla kontaktus un ierīci līdž sausumam.
- Sīki izstrādātas lietošanas instrukcijas un papildu informāciju var atrast vietnē www.watchmark.com pēc QR koda skenēšanas rokasgrāmatas sākmā.



NL

- Gooi het toestel, de batterij en de accessoires weg volgens de plaatselijke voorschriften. Ze mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren
- Het apparaat heeft een ingebouwde, niet-verwijderbare batterij, probeer de batterij niet te verwijderen, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op uw product, batterij- en literatuurverpakking herinnert u eraan dat alle elektronische producten en batterijen aan het einde van hun levensduur naar een inzamelpunt voor gescheiden afval moeten worden gebracht; ze mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt of dienst voor gescheiden recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen volgens de plaatselijke wetgeving.
- Draag het niet tijdens watergerelateerde activiteiten.
- Dit product is niet ontworpen als medisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van welke ziekte dan ook. Alle gegevens en metingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke referentie.
- Het oplaaddock en de oplaadkabel zijn niet waterbestendig. Veeg de poort, de metalen contacten en het apparaat droog tijdens het opladen.
- Gedetailleerde gebruiksaanwijzingen en meer informatie vindt u op www.watchmark.com na het scannen van de QR-code die u aan het begin van de handleiding vindt.



