



## Philips Serija 2000 Robotski sesalnik

XU2100/10

- Sesanje in mokro brisanje v eni potezi
- Večja moč na preprogi
- Radarska navigacija LDS
- Kompaktna postaja za samod. praznjenje
- Prilagajanje z aplikacijo HomeRun

## Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom

Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora.

- Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo
- 70 dni brezskrbne uporabe s postajo za samodejno praznjenje
- Velika moč sesanja za odstranjevanje prahu in umazanije
- Samodejno poveča moč sesanja na preprogi
- Največja pokritost tal: ne spregleda nobenega kotička
- Z enim polnjenjem baterije čisti do 130 minut
- Več kot 30 % manjša velikost postaje, da se prilega vašemu domu.
- Prilagodite čiščenje za potrebe svojega doma

\*1 Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na okoljske pogoje, način uporabe itd.

\*\*2 Preizkušeno v načinu samo za sesanje z največjo močjo sesanja.

\*\*\*3 Preizkušeno z najnižjo močjo sesanja in nastavitvijo vlažnosti krpe v načinu sesanja in brisanja.

\*\*\*\*4 V primerjavi z velikostjo postaje HomeRun 3000 serije XU3100.

## Poudarki

### Sesanje in mokro brisanje v eni potezi




Robot v eni potezi poseja in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.

### Postaja za samodejno praznjenje



Privoščite si 70 dni\* brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Robot samodejno izprazni umazanijo v postajo za samodejno praznjenje. Postaja ima 3-litrsko vrečko S-bag, v kateri je lahko shranjenega toliko prahu in umazanije, kot je mogoče posesati v 70 dneh, s čimer vam prihrani čas s praznjenjem. Univerzalno vrečko S-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.

### Velika moč sesanja



Z veliko močjo sesanja lahko robot odstrani velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljencev. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz ozkih rež in preprog.

### Večja moč na preprogi



Robot samodejno poveča moč sesanja, ko zapelje na tepih ali preprogo, da zajame fine delce prahu, ki se skrivajo globoko v preprogi\*.

### Radarska navigacija LDS



Spremenite svojo izkušnjo čiščenja z radarsko tehnologijo LDS našega robotskega sesalnika, ki omogoča 360-stopinjski pregled za natančno izdelan načrt doma. Z neprimerljivo natančnostjo brez težav krmarite po več prostorih in zagotovite temeljito pokritost tal. Uživate v brezhibnem prostoru tudi ob šibki svetlobi.

### Dolgotrajno delovanje



Privoščite si neprekinjeno čiščenje, saj vam ni treba skrbeti za napolnjenost baterije. Eno polnjenje baterije zagotavlja do 130 minut\* delovanja, kar zadošča za čiščenje površine do 120 m<sup>2</sup>. Ko se baterija skoraj izprazni, se robot samodejno vrne, da se baterija napolni. Ko je baterija napolnjena, se robot vrne na mesto, kjer je končal, in nadaljuje s čiščenjem.

### Elegantna in kompaktna zasnova



Uživajte v elegantni zasnovi naše postaje, ki je za več kot 30 %\* manjša in se popolnoma prilega vašemu domu. Na voljo v dveh zasnovah, v prefinjeni polnočno modri (XU2100/10) ali čisti arktično beli (XU2100/20).

### Aplikacija HomeRun



Aplikacija HomeRun je zasnovana tako, da je intuitivna in preprosta za uporabo. Vsebuje navodila po korakih in koristne videoposnetke, ki zagotavljajo, da boste robota kar najbolje izkoristili. Aplikacija komunicira z vašim robotom in ga nadzoruje, poroča in posodablja njegovo učinkovitost čiščenja, kjer koli ste, ter v realnem času prikazuje, kje je robot očistil. Določite, kako želite očistiti vsak prostor, sporočite robotu, kam ne sme iti, ali načrtujte čiščenje, da vas bodo doma pričakala čista tla.

# Specifikacije

## Splošne specifikacije

Primarni material: ABS-plastika  
Barva: Temno modra  
Funkcije: Sesanje in mokro brisanje v eni potezi  
Vrsta izdelka: Robotski sesalnik  
Funkcija mokrega čiščenja: Da  
Večja moč na preprogi: Da  
Vrsta glavne krtače: Gumijasta krtača s ščetinami  
Dvižna glavna krtača: Ne  
Vrsta filtra: Pralni EPA 11  
Razpletanje las: Ne  
Št. stranskih krtač: 1  
Tehnologija brisanja: Statična krpa  
Dvižna krpa: Ne  
Lahko uporabljate z detergenti: Ne  
Vrsta navigacije: LDS  
Zaznava majhnih ovir: Ne  
Zmožnost prečenja ovir: do 17 mm  
Zaznava umazanije: Ne  
Samodejno zaznavanje preprog: Ne, v aplikaciji ustvarite območja brez mokrega čiščenja  
Internetna povežljivost: Povezava v dvopasovno omrežje Wi-Fi  
Doseg povezave Wi-Fi: 2,4 in 5 GHz  
Združljivost s pametnim domom: Ne  
Prostornina posode za čisto vodo (v robotu): 300 ml  
Prostornina posode za prah (v robotu): 380 ml  
Vgrajeno stikalo za vklop/izklop: Da  
Lučka napajanja: Da  
Raven hrupa (standardno):  $\leq 66$  dB  
Funkcija samodejnega ponovnega polnjenja: Da, napolni se, ko se izprazni baterija, in po končanem polnjenju nadaljuje, kjer je ostal.  
Čas delovanja baterije: do 130 minut  
Čas ponovnega polnjenja: največ 5,5 ure  
Zmogljivost baterije: 2600 mAh  
Odstranljiva baterija: Da  
Certifikati: CB  
Moč sesanja: 2700 Pa  
Vrsta baterije: Litij-ionska  
Napetost: 14,4 V  
Frekvenca: 50/60  
Garancija: 2 leti  
Izjava EU o skladnosti: Da  
Država izdelave: Kitajska  
Baterijski izdelek: Da

## Postaja

Funkcija samodejnega praznjenja: Da  
Funkcija čiščenja krpe: Ne  
Funkcija sušenja krpe: Ne  
Samodejno ponovno polnjenje robota: Ne  
Samodejno zbiranje umazane vode: Ne  
Prostornina vrečke za prah (v postaji): 3,0 l  
Vrsta vrečke za prah: Protialergijska vrečka s-bag  
Dolžina kabla: 1,5 m  
Polnilna postaja: Da

## Aplikacija

Ime aplikacije: Philips HomeRun  
Operacijski sistem: Android 6 in novejša različica, iOS 11 in novejša različica  
Videoposnetki z navodili za uporabo: Da  
Funkcija hitrega ustvarjanja zemljevidov: Da  
Ustvarjanje zemljevidov za več vrst tal: Da, shranite do 5 zemljevidov  
Izberite prostor, ki ga želite očistiti: Da  
Izberite način čiščenja za prostor: Da  
Izberite zaporedje čiščenja prostorov: Da  
Načini čiščenja: Mokro in suho, samo suho, en poteg, najprej sesanje, nato brisanje  
Stopnje sesalne moči: 4  
Stopnje vlažnosti krpe: 3  
Omejena območja: Navidezna stena, prepovedano območje, območje brez brisanja, območje brez vzpenjanja  
Čiščenje v vaši odsotnosti: Da  
Opozorila in obvestila v aplikaciji: Da  
Poročilo o čiščenju in zgodovina čiščenja: Da  
Nadzorna plošča za vzdrževanje: Da  
Načrtovano čiščenje: Da  
Obrnite se na oddelek za pomoč uporabnikom: Da  
Samod. posodobitve: Da  
Razpoložljivost aplikacije: Na voljo samo v državi nakupa robota in če je trgovina z aplikacijami nastavljena na državo nakupa

## Združljivost

Povezani dodatki 1: FC8022/04  
Povezani dodatki 2: XV1433/00  
Povezani dodatki 3: XV1430/00  
Priloženi dodatki 1: 2 pralni krpi  
Priloženi dodatki 2: 1 pralni filter  
Priloženi dodatki 3: 1 glavna krtača  
Priloženi dodatek 4: 1 stranska krtača  
Priložen dodatek 5: 1 podloga  
Priložen dodatek 6: 1 napajalni kabel  
Priložen dodatek 7: 1 dodatna krtača  
Priložen dodatek 8: 1 postaja za samodejno praznjenje  
Priložen dodatek 9: 2 vrečki s-bag

