

TERMOVKA KAMBUKKA® ETNA

NAVODILA ZA UPORABO

Pimerna za hladne in tople napitke.

Za tople napitke glej graf 1, za hladne napitke glej graf 2.

Vse KAMBUKKA® termovke so natančno testirane polno napolnjene pri nespremenjenih temperaturah in pogojih.

Previdno pred pitjem - napitek je lahko prevroč.

Termovko z vročim napitkom imej izven dosega otrok.

1. Ne napolni termovke čez navoj, kar je nekaj cm pod robom.
2. Če termovko napolniš z vrelo tekočino, pred namestitvijo pokrova počakaj vsaj 3 minute, da se tekočina malenkost ohladi. Zelo vroča tekočina lahko spremeni notranji pritisk termovke, kar lahko povzroči izlitje vrele tekočine in opekline. Vedno pritisni gumb na pokrovu v pokočni poziciji, stran od obraza, da varno popustiš pritisk.
3. Pred pitje preveri, da je pokrov dobro zatesnjen na telo termovke. Izogni se nenamernemu pritiskanju gumba za pitje tako, da imaš pokrov v poziciji "zaklenjeno".
4. Ni za uporabo v mikrovalovni pečici in zamrzovalniku.

Pokrov je univerzalen in ustreza vsem KAMBUKKA® stekleničkam. Vsi KAMBUKKA® pokrovi so zamenljivi med seboj, vseeno pa priporočamo uporabo originalnega pokrova.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Pred prvo uporabo vse dele operi z detergentom za posodo.

Pokrov lahko opereš v pomivalnem stroju.

Telo termovke, ki je pobarvano ni primerno za pomivalni stroj, ampak za ročno pranje s krpo ali nežno gobico. Če si lastnik termovke iz brušenega nerjevečega jekla (ni pobarvano telo) lahko telo termovke opereš v pomivalnem stroju.

5. Stisni in odstrani mehanizem SNAPCLEAN® iz pokrova za lažje čiščenje.

6. Po čiščenju namesti mehanizem nazaj v pokrov, tako da slišiš klik.

Shranjuj vedno odprto, brez pokrova.

Za rezervni del - pokrov, kontaktiraj uvoznika D2S Trgovina d.o.o., info@sportna-oblacila.si

