

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with multiple columns: PF (FABER), IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include model details (S, M), efficiency classes (AEC, FDE, LE, LEC, GFE, GFEC), and various performance metrics (Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, F, EEl, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSIGLI PARA EL AHORRO DE ENERGIA, CONSELHOS PARA O POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING). The last row contains reference information for different regions.

