

GIBBOARD®

ČESTITAMO! POSTALI STE PONOSNI LASTNIK
GIBBOARD DESKE. DOBRODOŠLI V PLEMENU!

PROSIM UPORABI
QR KODO ZA:



VIDEO ZA
NAMESTITEV



NAMESTITEV
APLIKACIJE



PRIDRUŽI SE
PLEMENU

ZA NEUČAKANE SO TUKAJ HITRI KORAKI NAMESTITVE:

Sledi trem hitrim korakom za namestitev traku na Gibboard desko:



1


Namestite trak, kot je prikazano
na sliki. Na poljubni strani ga
zataknite z lesenim zatičem.

2





Zložite trak navznoter (kot je prikazano
na sliki), pri tem nastane zanka, skozi
zanko pa namestite "Roll zatič".

3



Za napenjanje traku postavite Gibboard pokonci, hrbtina stran
deske mora biti obrnjena proti vašemu telesu. Vstavite
napenjalno palico skozi zanko in pričnite napenjati trak z
nagibom telesa čez desko. S silo telesa napenjajte trak do
željene napetosti. Poskrbite, da površina tal ni spolzka. Po
končanem napenjanju, zvite preostali traku med napeti trak in
Roll zatič.

NAPENJANJE:



Ta priročnik vsebuje pomembne varnostne informacije. Pred uporabo traku. pazno preberite ta priročnik in se prepričajte, da razumete, se strinjate z vsemi opozorili, navodili in varnostnimi priporočili.

OPOZORILO! GIBOARD JE NEVAREN KOS OPREME, TUDI ČE PRAVILNO UPORABLJENA: Starši mladoletnih in mladoletnih oseb ne smejo uporabljati GIBOARD-a, razen če so pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Prepričajte se, da se GIBOARD uporablja samo v področjih, kjer je nadzor mogoč. Mladoletniki ne smejo napejati ali razpenjati deske. GIBOARD deska je zasnovana, da jo lahko uporablja le ena oseba, da bi izboljšala/al svoje ravnotežje na izdelku, ki je nameščeno na ravni, enakomerni podlagi in varnem območju sestopa. Brez ovir, ljudi, al dr ughj nevarnosti, ki bi pretile osebi pri sestopu iz deske.

UPORABLJAJTE NA LASTNO ODGOVORNOST IN VEDNO UPORABLJAJTE ZDRAV RAZUM. Vedno nosite trpežne, tesno vezane atletske čevlje z ravnimi gumijastimi podplati ali golim stopalo m. Ne hodite po GIBOARD deski v sandalih ali s čevlji z grobim podplatom. Gledalci naj varno opa zujejo izvajalca na vsaj 2 metra (6 čevljev) razdalji od GIBOARD deske. GIBOARD nikoli ne uporabljajte v mraku, ponoči, v mokrih ali ledenih pogojih. NE prekoračite mase 100 kilogramov na GIBOARD kadarkoli. GIBOARD ni namenjen trikrom, vključno z, vendar ne omejenim skakanjem, obračanjem ipd. Tveganje poškodb in/ali smrti se s tem poveča.

Ta GIBOARD ni odporen za poškodbe. GIBOARD mora biti ustrezno vzdrževan in pregledati pred vsako uporabo. V nasprotnem primeru lahko to povzroči poškodbo in/ali smrt uporabnika. Uporabljajte le originalne dele proizvajalca!

NARAVNA OBRABA, KI NI POVEZANA Z GARANCIJSKIMI ZAHTEVKI:

Kot športni izdelek v uporabi se GIBOARD sooča s stalnimi dinamičnimi obremenitvami. Zato bo prišlo do naravne obrabe, ki vključuje: praske na spodnji površini, obrabo zank, tiska, lesenih zatičev ter površine deske. Prosimo, vzdržujte desko le z mlačno čisto vodo.

DODATNI VARNOSTNI PREDPISI:

GIBOARD je dovoljeno napeti samo ročno, napenja jo lahko le ena oseba. Površina pri napenjanju mora biti ravna in ne sme povzročati praskali kakršnihkoli drugih poškodb na izdelku in tleh. Priporočljivo je dap red napenjanjem izdelka pod desko položimo preprogo, ki ne drsi.

Nikoli ne uporabljajte GIBOARD deske za kaj drugega kot za vadbo ravnotežja. Prosimo, da GIBOARD deske ne puščate brez nadzora. Majhni otroci bi se lahko zapletli v trak ali obtičali med njim in zanko. GIBOARD deske ni dovoljeno spreminjati, podaljševati, povečevati ali trak pritrditi z uporabo vzlovov.

Prevelika obremenitev GIBOARD deske z več kot 100 kg na osebo lahko povzroči prekomerno napenjanje in tako povzroči, da se GIBOARD zlomi. Lahko povzroči poškodbe in/ali smrt. Za namestitev GIBOARD deske ne uporabljajte nobenih drugih delov ali materialov, razen delov in materialov, ki jih zagotavlja proizvajalec GIBON GIBOARDS.


Morda boste videli ljudi na televiziji ali na internetu, ki izvajajo trike na GIBOARD-u. To so strokovnjaki, ki sprejemajo tveganja. NE POSKUŠAJTE IZVESTI NOBENEGA TRIKA NA TEM IZDELKU, RAZEN ČE SPREJIMATE VSAKRŠNO TVEGANJE POŠKODB IN / ALI SMRTI!

PROIZVAJALEC IN PREPRODAJALCI TEGA GIBOARD PRODUKTA IZRECNO ZAVRČAJO VSAKRŠNO ODGOVORNOST ZA KAKRŠNO KOLI SMRT, PARALIZO, POŠKODBO IN ALI ŠKODO NA KATERI KOLI OSEBI ALI PREMOŽENJU, DO KATERE LAHKO PRIDE, IN IZHAJA IZ NEPRAVILNE UPORABE TEGA IZDELKA ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z NJO.

Garancija :


Ta izdelek ima garancijo za kakršno koli napako v materialu ali izdelavi dve (2) leti od datuma nakupa, kot je naveden na veljavnem računu. Ta garancija ne krije ali vključuje kakršno koli škodo ali napako, ki jo povzročijo zgoraj navedeni razlogi (vključno z, vendar ne omejeno na, uporaba katera ni izrecno odobrena oz. opisana v priročniku).

Razen kot je opisano zgoraj, proizvajalec, prodajalci in preprodajalci tega izdelka ne dajejo nobenih drugih zagotovil in / ali jamstev, ki so izrecno ali implicitno povezani s tem izdelkom, vključno z jamstvi glede kakovosti ali primernosti uporabe za določen namen pri prodaji samega izdelka nanje. Proizvajalec, prodajalec ne odgovarja za posebno, posredno, posledično ali naključno škodo, ki temelji na kršitvi navodil, pogojev uporabe in posledično, kršitvi garancije (vključno z malomarno upora bo izdelka). Uporabnik GIBOARD je seznanjen, da ima pravico zahtevati vračilo kupnine od proizvajalca, prodajalca ali uvoznika v primeru da izdelek ob nakupu ni izpraven in se hkrati in nep reklicno odpoveduje vsem zahtevkom za kakršno koli drugo škodo, ki jo je uporabnik izdelka GIBOARD morda imel.



RAZPENJANJE:

Postavite GIBOARD vstran na tla, priporočamo da je spodaj preproga. Uporabi izvijač ali podobno orodje in kladivo za izvlačenje "lesenega" zatiča.



PUTOVINASTA PODSTAVKA:

v primeru površinske zaščite Prosimo, nalepite blazinice na kontaktno območje na dnu deske, kot je prikazano zgoraj..